

山特UPS不间断电源C10KS 在线式 机房通信设备断电延时外接电池备用

产品名称	山特UPS不间断电源C10KS 在线式 机房通信设备断电延时外接电池备用
公司名称	北京云汉星昂科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:山特 型号:c10ks 规格:10KVA
公司地址	北京市房山区良乡 凯旋大街建设路18号-D14747
联系电话	17812100705 17812100705

产品详情

山特UPS不间断电源C10KS 在线式 机房通信设备断电延时外接电池备用 接市电UPS开机： 1、确定电源配接正确后，先将输入开关置“ON”处，此时风扇会转，UPS经由旁路对负载供电，此时UPS工作在旁路模式下； 2、持续按开机键1秒以上，UPS开机，即开启逆变器； 3、开机时UPS会先行自检，此时面板上负载/电池指示灯会全亮，从下到上逐一熄灭，几秒钟后逆变指示灯亮，UPS已处于市电模式下运行，若市电异常，UPS将工作在电池模式下；

2、山特UPS不间断电源C10KS 在线式 机房通信设备断电延时外接电池备用 未接市电UPS直流开机： 1、无市电输入，持续按开机键1秒以上，UPS开机（先确认电池开关置于ON位置）； 2、开机过程中UPS动作与接市电时相同，只是市电指示灯不亮，电池指示灯会亮；

3、有市电时UPS关机： 1、持续按关机键1秒以上，进行关机； 2、关机时UPS进行自检，此时负载/电池指示灯会全亮，并逐一熄灭，逆变指示灯熄灭，此时UPS工作于旁路模式下； 3、以上执行完关机后，UPS仍有旁路输出，若要使UPS无输出，只要将输入开关断开即可，此时UPS会先行自检，负载/电池指示灯会全亮并逐一熄灭，后面板无显示，UPS无输出电压；

4、无市电时UPS直流关机： 1、持续按关机键一秒以上，UPS关机； 2、关机时UPS会先行自检，此时负载/电池指示灯全亮并逐一熄灭，