

江西南昌西门子代理商一级代理商SIEMENS

产品名称	江西南昌西门子代理商一级代理商SIEMENS
公司名称	上海跃韦科技集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:西门子PLC模块.电机代理 全系列:西门子变频器通讯电缆代理 德国:西门子触摸屏DP接头代理
公司地址	上海市金山区吕巷镇溪北路59号5幢（三新经济小区）（注册地址）
联系电话	15821196730 15821196730

产品详情

江西南昌西门子代理商一级代理商SIEMENS 1 2 M + - + - UH MI+ MI+ M- MV+ MV+ MI+ MI+ M- P P 图 5-11 将 4 线制传感器连接到 SM 431; 8 x 13 位 MI+ : 测量电流(正极) MV + : 测量电压(正极) M+ : 测量线路(正极) M- : 测量线路(负极) UH : 辅助电压 (1) 例如, 传感器、压力表 (2) 4 线制传感器模拟量模块 5.11 连接电流传感器 S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 239 5.12 连接电阻温度计和电阻 连接电阻温度计和电阻 说明

下图中没有画出连接模拟量输入模块和传感器所需的电缆表格 5-60 SM 431; AI 16 x 13 位的测量范围 所选测量方法 测量范围 (传感器类型) 量程卡设置 描述 V : 电压 $\pm 1 \text{ V A}$

数字化模拟值在“电压测量范围内 模拟输入通道模拟值的表示”一节 列出 UR1 和 UR2 机架都有 I/O 总线 和通讯总线所需的基本知识 阅读本手册需要具备自动化工程的基本知识 接口模块 6.2 接口模块 IM 460-0 (6ES7 460-0AA01-0AB0) 和 IM 461-0 (6ES7461-0AA01-0AA0) S7-400 自动化系统模块数据 374 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 安装机架号的参数分配 必须使用模块前面板上的 DIP 开关来设置 安装了接收 IM 的安装机架的编号 DP 主站(2 级): 提供一些服务, 例如: 读取输入/输出数据、诊断、全局控制 内部温度传感器会测量模块的温度并返回补偿电压 将在相应章节中介绍在 STEP 7 下设置模块测量方法和测量范围的步骤 PS 407 10A 和 PS 407 10A R 操作员控件和监视元件 36\$.\$\$\$;)05 %\$77, '1, & %\$77%\$77 2)) , 17) %\$) %\$77) '&9 '&9 %\$77) %\$77 %\$77 /(' , 17) %\$) %\$77) %\$77) '&9 '&9 婉脞 婉脞)05 朽 榘 %\$77 , '1, & %\$772)) %\$77 朗 图 3-4 PS407 10A 和 PS 407 10A R 操作员控件和监视元件 电源连接 AC 电源插座用于将 PS 407 10A 和 PS407 10A R 连接到 AC 和 DC 电源可在 STEP 7 中设置网络频率, 并且这样可得到积分时间