

杭州发电机出租租赁

产品名称	杭州发电机出租租赁
公司名称	山东林迈电力设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:康明斯, 沃尔沃, 大宇, 沃尔沃 型号:50-2000KW 地点:全国站点
公司地址	山东省聊城经济技术开发区东昌东路当代国际广场商住2号1088室(注册地址)
联系电话	15192186678 15192186678

产品详情

林迈常年备有,发电机机电话,沃尔沃70KW-500KW,上柴50KW-500KW,大宇200KW-500KW等,欢迎订购发电机,本公司全程服务:让您租着放心、用着舒心!移动电站系列:本系列产品可根据用户的实际功率要求,分两轮与四轮、单轴及双轴结构,内置8小时工作油箱,配置弱簧减震、制动功能、防雨外罩及可视操作控制屏,方便用户保养维护和操作。

发电机出租,发电机租赁,租赁发电机,租赁发电车

设备都为柴油性,主要优点是:低耗油、噪音,在同等机型中经济实用,公司租赁、销售价格合理 岁月就象一条河,左岸是无法忘却的回忆,右岸是值得把握的青春年华,中间飞快流淌的,是年轻隐隐的伤感。移动电站分为挂车式和汽车自载式。

柴油发电机组安全操作规程:

(1)、以柴油机为动力的发电机,其发动机部分的操作按内燃机的有关规定执行。

发电机启动前必须认真检查各部分接线是否正确,各连结部分是否牢靠,电刷是否正常、压力是否符合要求,接地线是否良好。

(3)、启动柴油发电机前将励磁变阻器的阻值放在大位置上,断开输出开关,有离合器的发电机组应脱离离合器。先将柴油机空载启动,运转平稳后再启动发电机。

(4)、柴油发电机开始运转后,应随时注意有无机械杂音,异常振动等情况。确认情况正常后,调整发电机至额定转速,电压调到额定值,然后合上输出开关,向外供电。负荷应逐步,力求三相平衡。

(5)、柴油发电机并联运行必须满足频率相同,电压相同,相位相同,相序相同的条件才能进行。

(6)、准备并联运行的柴油发电机必须都已进入正常稳定运转。

(7)、接到“准备并联”的信号后，以整部装置为准，调整柴油机转速，在同步瞬间合闸

(8)、并联运行的柴油发电机应合理调整负荷，均衡分配各发电机的有功功率及无功功率。有功功率通过柴油机油门来调节，无功功率通过励磁来调节。