

杭叉1.4吨前移叉车蓄电池24-4PBS400 迅启铅酸电瓶48V400Ah

产品名称	杭叉1.4吨前移叉车蓄电池24-4PBS400 迅启铅酸电瓶48V400Ah
公司名称	山东鹏畅新能源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:火炬/迅炬 型号:48V400Ah 产地:中国
公司地址	山东省济南市历下区工业南路
联系电话	15066660575 18801309060

产品详情

叉车在使用过程中的基本要领，具体为：

1、认识叉车的重要部件（手刹、离合、油门、刹车、档位、升降杆、倾斜杆）

手刹是车停稳是拉下的、离合是启动换挡缓慢前行后退时操作的、油门的配合很重要合适的掌控它、刹车是车辆制动的重要部件、档位叉车只有快慢前后的区分、升降杆和倾斜杆是叉货是操作的要配合的使用；

2、启动叉车：车辆的启动看似简单其实很重要，松掉手刹提升货叉，踩下离合挂前进或后退档及快或慢档，轻轻松开离合，轻打方向机动叉车的方向轮在后面而且间距很小。

3、叉货：车辆行驶到货物前方，踩下离合把前进挡位放在空挡上再放开离合，控制升降杆升降到合适的位置，再踩下离合挂前进挡轻放离合车辆缓慢前行配合升降杆调整插入货物底部中部，踩离合挂空挡控制倾斜杆向上倾提升到合适的高度，踩离合挂后退档平稳运行；

4、放货：车辆行驶到货物的方位，踩离合缓慢的前行到达后踩下刹车停稳，把档位挂到空挡缓慢放下货叉控制倾斜杆放平，踩下离合挂到后退。

5、停放叉车：叉车行驶到停放位置，踩下离合挂空挡，把货叉放到底，手刹拉起，熄火叉车。

6、对于要叉取的货物，应根据货物形状及体积等，来及时调整好货叉之间的间距，使其左右两边可以均匀受力，这样，叉取工作才能稳当，不容易出现货物倾翻等问题。

7、无论叉车是否装载货物，当坡度超过5%时，车辆下坡不能采用空挡滑行这一方式，因为，容易发生危险。

8、如果，叉车是重载行驶，那么，车辆是严禁紧急制动和转弯的，而且，也不能在行驶过程中，来升降货叉。