

施耐德SP20KL-31P UPS不间断电源 三进单出 20KVA 18KW 塔式长延并机型

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 施耐德SP20KL-31P UPS不间断电源 三进单出 20KVA 18KW 塔式长延并机型 |
| 公司名称 | 埃克塞德电源设备（山东）有限公司 |
| 价格 | 750.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:APC 输入电压:220V 标准质保:二年 |
| 公司地址 | 济南市天桥区药山街道金容花园（秋园）1号楼2单元202 |
| 联系电话 | 18618100500 |

产品详情

施耐德SP20KL-31P UPS不间断电源 三进单出 20KVA 18KW 塔式长延并机型

UPS电源旁路是以逆变器为主要组成部分，UPS电源有四种模式，分别是后备模式、正常模式、旁路模式、维修模式。下面我们来讲讲UPS电源在什么状态下会切换到旁路模式。

首先需要确认新UPS系统完成开机调试、蓄电池全容量测试，监控到位。所有双电源设备主备用电源模块均工作正常，且主备用电源分开。

- 1、除了旁路开关处于关闭状态之外，所有UPS电源都必须处于开启状态才能进行切换!
- 2、当市电输入正常，电源通过 整流器 直流断路器 输出开关 负载！当市电异常或断电时，电池逆变器模式为电池 电池开关 逆变器 直流断路器 输出开关 负载，逆变器将直流电转换为交流电。
- 3、逆变器发生故障时，静态开关会自动打开旁路输入并断开市电，以便通过负载开关为负载供电!
- 4、UPS进行设备维护时，需要断开负载开关并关闭旁路。此时，仅旁路开关已关闭，所有其他开关均已断开。旁路将提供临时电源。

施耐德SP20KL-31P UPS不间断电源 三进单出 20KVA 18KW 塔式长延并机型