

东莞维修木工机械 维修液压冷压机 改造液压系统

产品名称	东莞维修木工机械 维修液压冷压机 改造液压系统
公司名称	东莞市长安东普液压配件商行
价格	500.00/个
规格参数	品牌:不限 型号:不限 流量:不限
公司地址	东莞市长安镇锦厦社区S358省道229号
联系电话	0769-82289208 8228 9308 13649846868

产品详情

液压冷压机的维护与保养

a、机床的日常维护：

- (1)、机床上要保持清洁，各传动部件及转动连接点应保持润滑。
- (2)、严禁在机床上堆放杂物。
- (3)、每日检查一次油缸法兰和缸杆与上压板的紧固法兰上的螺钉是否有松动，并及时拧紧
- (4)、每天检查一次油路是否有泄漏现象并及时检修。
- (5)、每周检查一次油箱内的油液：着重检查油液是否太脏并及时更换：油量是否足够，并及时加注。
- (6)、每天检查一次压板的定位滚轮和升降平衡齿轮、齿条的使用情况。

b、机床在运行时的维护

- (1)、按正确的操作方法操作机床，严禁压合超出原设计加工范围的工件。
- (2)、按正确的方法摆放工件，严禁偏边加压和高低不平加压。

c、机床的检修周期

- (1)、每次加工工件前，应检查机床各传动部件及安全装置是否正确。并空操作一次机床，检查工作是否正确。灵活和可靠。

(2)、每一月进行一次大的检修，重点检查机床电箱内各元件及其它行程限位开关的使用状况。各传动部件的润滑和磨损情况，各安全防护装配的牢固情况，并加以调整或更换。

(3)、检查油缸、油液、油压系统的使用情况，重点查看油液是否须更换、各油路接口是否有泄漏，系统压力是否正常等。

d、机床在贮藏时的保养

(1)、机床如不使用时，应将机床清洗干净，给各传动部位涂上润滑油，并将机床包装好放置。

(2)、机床应放置在干燥通风的室内，避免给阳光直照和雨淋。

咨询电话：0769-82289208 8228 9308 18938169668 李生