

陕西 安康柴油发电机出租

产品名称	陕西 安康柴油发电机出租
公司名称	山东斯迈尔机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:康明斯 沃尔沃 大宇 劳斯莱斯 潍柴 功率范围:50KW-10000KW 站点分布:全国各地均有站点
公司地址	山东省聊城经济技术开发区物流园区卫育北路1号香华物流园1号楼14层1404室（注册地址）
联系电话	15165839625

产品详情

[柴油发电机](#)组厂家解析[柴油发电机组](#)的起动和运转

柴油发电机组的起动：

- （1）将燃油管和回油管插入燃油桶内。
- （2）-用燃油手动泵排除燃油系统内的空气，同时将燃油控制杆固定在相对较大的油门位置（约700-1100转/分）。
- （3）按下起动电钮，使柴油机起动。如按下按钮2秒钟（起动机的工作时间不宜超过15秒钟）尚不能起动，应间隔15秒时间后再进行，如连续进行四次以上仍无法起动时，应检查并找出故障原因后再进行。
- （4）机器起动后应将燃油控制杆固定在相对较小的油门位置（约700转/分左右），检查仪表板上各项仪表的读数（特别上机油压力），再检查柴油机各部分有无不正常情况并着手排除。