

光密度计分光密度仪

产品名称	光密度计分光密度仪
公司名称	深圳市林上科技有限公司
价格	3680.00/台
规格参数	品牌:林上 型号:LS117
公司地址	中国 广东 深圳市南山区 南山大道康乐大厦银海阁18C
联系电话	86-755-86263411 13826547799

产品详情

操作

3.1 仪器设置：

在关机状态下，长按“ ”，进入设置模式

选择测量模式，（ test mode： fast/slow ）：短按“ ”键

短按“ ”键，切换到下一界面

选择是否自动关机（ auto off： yes/no ）：短按“ ”键

确认设置：短按“ ”键

设置完成，仪器重新开机。

选择fast，仪器快速测量，测量时间1s。如果光密度小于od5，建议选择fast模式。

选择 slow, 仪器慢速测量，测量时间3s。如果光密度大于od5，建议选择slow模式。

选择on，仪器5分钟无操作，自动关机。

选择 off, 仪器需要手动关机,不会自动关机。

3.2 “ ”键操作

? 关机状态下，短按“ ”键执行开机操作

开机时候，接收探头和光源探头必须对齐合紧，中间不能放入任何测试样品。开机有预热过程，预热结束，如果仪器正常，透光率显示“100%”，光密度显示为“0”。

? 开机状态下，长按“ ”键执行关机操作

? 开机状态下，短按“ ”键执行调校操作，当仪器在对齐且无测试样品的情况下，透过率数据无法回归显示100%（光密度数据不为零），短按“ ”键进行调校操作。

3.3 “ ” 按键

1) abs模式

在abs模式下，按“ ”键，测量数据在lcd上保持，lcd底部显示“hold”标志。

在“保持”状态下，按“ ”键，退出“保持”状态，进入测量状态，“hold”标志消失。

(2) com模式

在com模式下，首按“ ”键，od1数据锁定，进入od2数据测量，再按“ ”键，所有测量数据在lcd上锁定，并自动获得com数据（相对光密度），lcd左下角显示“hold”标志。

在“hold”状态下，按“ ”键，退出“保持”状态，进入测量状态，“hold”标志消失。

3) dot模式

在dot模式下，首按“m”键，od1数据锁定，进入od2数据测量，再按“m”键，od2数据锁定，进入od3数据测量，再次按“m”键，所有测量数据在lcd上锁定，并自动获得dot数据（网点面积），lcd左下角显示“hold”标志。

在“hold”状态下，按“m”键，退出“hold”状态，进入测量状态，“hold”标志消失。

3.4 “ ” 按键

短按“ ”键，三种不同测量模式切换。其中的com模式和dot模式，主要用于菲林的测试过程。在不同模式，lcd的左下角，会分别显示abs/com/dot.

? abs模式（绝对光密度测量模式）。

? com模式(相对光密度测量模式)。

? dot模式(网点面积率测量模式)。

生产制造商：深圳市林上科技有限公司

公司网址: www.lstek.cn

产品网站：<http://www.lstek.cn/product/ls117.html>

联系电话：0755-27860706/13528820043 联系人：陈冬丽