

高品质0-50mm数显千分表+大量程大理石表底座

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 高品质0-50mm数显千分表+大量程大理石表底座 |
| 公司名称 | 深圳市测宝电子工具商行 |
| 价格 | 1250.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:顺丰金 型号:0-50mm 分辨力:0.001 |
| 公司地址 | 深圳龙岗中心城电子世界志联佳大厦一楼1205.1236室 |
| 联系电话 | 0755-84500885 13510531346 |

产品详情

数显千分表使用说明

一. 技术指标。量程 0 ~ 50mm /0-2"。示值分辨力 0.001mm /0.0005"。工作电源：3v 扣式电池（sr44/lr44）。工作温度 0 ~ 40 ℃。储存温度 -10 ~ 70 ℃。环境湿度 < 80%

二、主要功能:。任意位置置零，便于微差测量。公英单位任意转换，适应不同的单位制。数据保持。快速显示最大值（只显示一组测量数据中的最大值）。快速跟寻最小值（只显示一组测量数据中的最小值）。备有串行数据输出接口，可带rs-232插口的计算机或打印机连接进行数据处理。

四、使用方法1．准备（1）用洁净柔软的不脱落棉织物清洁测厚表各部位。（2）

检查各按键是否灵活、有效，示值是否清楚稳定，笔划有无缺断现象。

2．操作(1) 打开电源（提升量杆或按“mm/in”键均可打开电源）。(2)

按“mm/in”键选择单位制（公制时有“mm”字符出现，英制时有“in”字符出现）(3) 按“0”键使数值置零

带有自动保存数据功能

使用千分表时，应注意：

1)测量前，必须把千分表固定在可靠的表架上，并要夹牢；要多次提拉千分表的测杆放下测杆与工件接触，观察示值是否稳定。

2)为了保证测量精度，千分表测杆必须与被测工件表面垂直，否则会产生误差。

3)测量时，可用手轻轻提起测杆的上端后，把工件移至测头下，不准把工件强行推入测量头下，更不准用工件冲击测量精度和撞坏千分表。为了保持一定的起始测量力，测头与工件接触时，测杆应有0.3-0.5mm的压缩量。4)为

度，测量杆上不要加油，以免油污讲入表内。

大理石表座尺寸有：

100*150*50mm

伸出长度大约

200*150*50mm

300*200*50mm

上下调整范围可达：0-200mm

伸出长度大约

伸出长度大约

我公司主要销售批发各种电子产品 仪器仪表 量具：倾角盒

倾角仪、测厚仪、百分表、千分表、万向磁性表座、大理石表座、天平、电子称、法码、钨钢量块、晶花塞尺、数显游标卡尺、指针带表卡尺、刻度游标卡尺、数显千分尺、机械千分尺、千分尺座、数显水平尺、万能角度尺、刻度游标高度尺、数显双柱高度尺、数显单柱高度尺、带表双柱高度尺、激光水平仪、木材水分仪、纸张水分仪、放大镜、振动台试验机、显微镜目镜、百倍镜、电焊台 电烙铁、热风台、熔锡炉、晶体管测试仪、喇叭极性测试仪、线材排线测试仪、耐压测试仪、数字电桥、数显电阻测试仪、泄漏电流测试仪、直流电子负载仪、智能功率测试仪、自动失真测试仪、扭力测试仪、兆欧表 毫伏表、推拉力计 推拉力支架、扭力计 张力计、螺丝批 螺丝机、测温仪、酸度计、照度计光度测量表、硬度计、万用表、直流稳压电源.....仪器仪表量具 应有尽有 咨询订购电余小姐 <http://shop103139304.taobao.com>

联系人：余小姐

手机:13510531346

电话：13510531346

在线qq：2857732506

传真：0755-28961377

邮箱：2857732506@qq.com