

# 西门子浙江省舟山市（中国）授权一级代理总代理

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 西门子浙江省舟山市（中国）授权一级代理总代理                            |
| 公司名称 | 广东湘恒智能科技有限公司                                      |
| 价格   | .00/件   |
| 规格参数 | 西门子变频器:西门子触摸屏<br>西门子伺服电机:西门子PLC<br>西门子直流调速器:西门子电缆 |
| 公司地址 | 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2栋二单元9层01号房                 |
| 联系电话 | 18475208684 18475208684                           |

## 产品详情

如何调用开关量或模拟量信号？

怎样读取数据？

怎么使用输入信号？

如何输出控制？

.....

二、访问S7-200 SMART 中的数据

| 表示方式            | 字节 (B)                       | 字 (w)                                  | 双字 (DW)   |
|-----------------|------------------------------|--|---|
| 无符号整数           | 0到255                        | 0到65,535                               | 0到4,294,967,295   |
| 有符号整数           | 16 # 00到16 # FF<br>-128到+127 | 16 # 0000到16 # FFFF<br>-32,768到+32,767 | 16 # 00000000到16 # FFFFFFFF<br>-2,147,483,648到+2,147,483,647                          |
| 实数 (IEEE32位浮点数) | 16 # 80到16 # 7F              | 16 # 8000到16 # 7FFF<br>不适用             | 16 # 8000 0000到16 # 7FFF FFFF<br>不适用<br>+1.1754<br>+3.402823E<br>-1.175495E-38<br>(负) |

### 三、对本地 I/O 和扩展 I/O 进行寻址

起始地址

CPU  
I0.0Q0.0

信号板  
I7.0Q7.0无 AI  
SBAQ12

信号模块0  
I8.0Q8.0AI16AQ  
16

信号模块1  
I12.0Q12.0AI32A  
Q32

信号模块2  
I16.0Q16.0AI48A  
Q48

信号板  
I20.0Q20.0

#### 四、常问问题