

娄底娄星发电机出租租赁

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 娄底娄星发电机出租租赁 |
| 公司名称 | 山东坤速电力设备有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:发电机出租 型号:50KW-8000KW 产地:坤速电力设备有限公司 |
| 公司地址 | 山东省聊城市东昌府区古楼街道办事处卫育南路鼎舜花园C区2号楼4号商铺201室 |
| 联系电话 | 19963587773 19963587773 |

产品详情

- 4.柴油机运转后，应根据故障的异常征兆、迹象、响声、出现时机、变化规律来寻找故障产生部位，观察油压表的指示值。当其升至规定值以上时，停止油泵，关闭扫气泵的排气阀，并磨损前离合器螺钉。
- 5.当发电机启动时，即发电机和所有电气设备已经充电，不得接触带电部件。
- 6.发电机启动后，柴油机转速应逐渐提高，并应进行送电前的检查。