

中环真空泵 | 供应真空箱

产品名称	中环真空泵 供应真空箱
公司名称	中环真空设备有限公司
价格	500.00/台
规格参数	
公司地址	肇庆市厂排街60号
联系电话	0758-2870502

产品详情

真空恒温干燥箱是现在企业单位里面常见的一款操作设备，也是一款比较常见的仪器，先对在操作过程中也是会遇到很多方面问题的，比如真空干燥箱的操作顺序、正确操作方法，就像真空恒温干燥箱使用前要先抽真空再升温加热，这些都是使用操作者该了解的，下面我们就来分析为什么真空箱要先抽真空再加热升温。

首先 如果按先升温加热再抽真空的程序操作，加热的空气被真空泵抽出去的时候，热量必然会被带到真空泵上去，从而导致真空泵温升过高，有可能使真空泵效率下降。

a.滑阀式真空泵拆泵程序：

- 1) 放出冷却水和泵油，拆下皮带防护罩，卸下三角带和皮带轮；
- 2) 拆油箱组件，拆分离器组件，拆滤油器组件，拆排气管，拆排气阀组件，拆进气管；
- 3) 拆油管、油泵和油泵轴；
- 4) 拆密封装置和轴承盖，拆左右两端盖及轴承，拆滑阀组件及导轨组件；
- 5) 拆偏心轮、平键及轴。

b.滑阀泵的装泵程序装泵程序与拆泵程序相反。

c.中环真空泵厂与您分享拆装泵的注意事项：

- 1) 不能直接用铁锤敲打加工面，拆装时防止碰伤；
- 2) 零件装配前清洗干净并烘干；
- 3) 泵装好后密封处不得漏气、漏油。

4) 泵修目完应进行全性能的试验，如其他条件不具备，至少应试验极限真空度。

广东中环真空设备有限公司欢迎您的选购，如有需要请直接点击官网：www.hvacuum.com 联系电话：0758-2870502 万先生