

# 天力蓄电池6FM24 12V24AH参数性能技术要求

产品名称	天力蓄电池6FM24 12V24AH参数性能技术要求
公司名称	山东北华电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:天力 型号:6FM24 化学类型:铅酸阀控式密封免维护
公司地址	山东省济南市槐荫区美里路美里花园26号楼1单元301室（注册地址）
联系电话	15552529528 15552529528

## 产品详情

### 天力蓄电池6FM24 12V24AH参数性能技术要求

1、储存与运输在整个储存与运输过程中，请保持电池总是处于竖直状态，避免倾斜、倒置以防酸液泄漏

请将电池储存于干冷的环境中，环境温度应至少保持在30 以下请不要移去电极端柱的保护罩请严格执行

\*\*\*先出的仓储原则保持电池为完全充电状态，每6个月充电一次，方法按照第5部分：补充电

2、初次使用如电池电压在12.6伏特以下，请即充电如发现起动能量不足，请即充电

3、安装电池用于汽车发动机起动在更换电池时，请首先切断负极的连接电缆，并注意避免短路清洁新电

池的端柱以及连接正极端子夹，并涂抹少量的电池油脂安装新电池时，请先连接正极端柱，并确保连接

牢固安装完毕后，请将新电池的正极保护罩装在被替换的旧电池正极上，以避免旧电池短路。电池上盖有装车日期标签。购买并安装电池时，应该即刻剔除相应的年月标识，以便您及时了解电池的装车时间以及是否尚处于保修期

4、电量指示器（电眼） 电池顶盖上的电量指示器（电眼）可以帮助检查电池的电量状态  
绿色：电量处于良好的状态  
黑色：电量不足，需要充电  
透明：电量不足，且不可\*\*\*，需要更换电池

5、补充电 将电池从车辆上拆下，注意先断开负极连接电缆确保充电的场所具有良好的通风条件 将充电机与电池的正极相连接，然后再与电池的负极相连确保电池与充电机连接好后，再打开充电机进行充电；一旦充电完毕，请即关闭充电机