

三菱柴油发电机组维修 配件 保养 年度维护 24小时在线服务

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 三菱柴油发电机组维修 配件 保养 年度维护 24小时在线服务 |
| 公司名称 | 东莞市常平鼎盛机械设备经营部 |
| 价格 | 6800.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:三菱 项目:维修 配件 保养 年度维护 厂家:鼎盛 |
| 公司地址 | 广东省东莞市常平镇常平塘角路14号东兴花园倚湖居9号楼207房（经营场所） |
| 联系电话 | 4000832880 13480801855 |

产品详情

三菱柴油发电机组维修 配件 保养 年度维护 24小时在线服务

三菱柴油发电机组操作维护保养规程

一、三菱柴油发电机组操作规程

（一）新机器启动前检查

- 1.检查电气系统，核对有无松动接头或其它故障
- 2.仔细检查下列配件有无松动之带螺帽螺栓
- 3.燃油系统、润滑系统和冷却系统插头、盖罩
- 4.喷油泵联轴器
- 5.曲轴滑轮、减震器
- 6.装配架
- 7.燃料控制杆件
- 8.涡轮增压器

(二) 正常使用机器启动前检查

- 1.检查、操作电气元件前，将地线(负极)电缆与蓄电池断开。
- 2.检查接线端和电缆是否变松或损坏。检查接线端没有灰尘积聚，并连接完好。
- 3.操作发动机前，认识所有仪器的位置及其用途。
- 4.检查油位，确定燃油箱为注满状态。
- 5.检查油面高度，油液位应处于量油计最小与最大标记之间位置。必要时加注燃油。
- 6.检查冷却液液位
- 7.检查燃油控制杆，确保操纵顺畅。检查球接头，确保宽松、活动。
- 8.检查滤尘指示器(纸芯型)，指示器显示红灯时，更换此件。
- 9.检查加油器(风动发动机型)之油面，保持油位在灌满标记。必要时加注透平油(ISO VS32型)，保持标准水准。
- 10.检查以保证无人在发动机工作或靠近发动机。使外来物，如残屑物、燃油、工具和其它非发动机部件远离发动机。
- 11.当环境温度低于5℃ 启动发动机时，使用辅助设备使冷却液及油温保持5℃ 以上。

(三) 启动

- 1.把起动机开关钥匙拧至起动机位置，启动不要超过10秒钟。若发动机一次未能启动，需等待30秒后再次启动。
- 2.操作时把起动机开关保持在工作位置。切勿将起动机开关和电池转换开关置于关闭位置。
- 3.当天冷发动机难以启动时，将起动机开关钥匙拧到加热位置，以加热发动机(带有热风器)
- 4.控制变速杆以控制发动机转速。
- 5.使发动机以低速空转暖机运转5—10分钟。
- 6.发动机备有空气加热器时，启动前先使用30秒加热器。
- 7.暖机运行后，油压将在0.20—0.29 MPa(2~3kg/m²)[28.43psi]之间。如发动机启动后，发动机速度立即加大，油压会高于正常水准\ 0.49—0.64 MPa (5~6.5kgf/cm²)[71.92psi]。但随着油压上升，速度将回复正常水平。