

# 超大容量搅拌器 山东中拓鼎承 搅拌器

产品名称	超大容量搅拌器 山东中拓鼎承 搅拌器
公司名称	山东中拓鼎承化工机械有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市淄博经济开发区傅家镇傅家工业园
联系电话	18953355691 18953355691

## 产品详情

填料的材质不符合要求或安装填料不良而发生严重泄漏。解决的办法是合理选择搅拌器填料材质，使其符合要求并正确安装填料。当搅拌器填料使用一段时间后就会失去弹性及润滑作用，从而造成泄漏。消除的办法是定期更换填料。若在轴套的端面安装橡胶圈，有可能吹损而造成严重泄漏。解决办法是及时更换橡胶圈。填料、压盖、填料套、填料环等零件损坏，在搅拌器启动时填料密封泄漏，并且漏损很快增大，虽不断上紧填料压盖，但仍泄漏不止，后无法工作。解决办法需立即调换损坏的填料密封零部件。

影响搅拌器功率的因素有很多，再次强调一下：

一，搅拌器叶轮方面，包括：叶轮直径 $d$ ；叶轮宽度 $b$ ；叶片倾斜角度；叶轮转速 $N$ ；单个叶轮上的叶片数 $n_p$ ；叶轮离罐底的高度 $C$ 等等。

二，搅拌容器方面，包括：罐体直径 $D$ 、罐体形状、深度 $H$ 、安装的挡板数量 $n_b$ 、挡板宽度 $W_b$ 。

三，搅拌介质方面，包括介质的密度，介质的黏度 $\mu$ 等等。

四，重力加速度 $g$ 。

在这四项中，重力加速度理解，因为不同地区重力加速度是一个定值，超大容量搅拌器，计算功率时我们只需将这个值代入公式即可，而对于其它三项对于搅拌功率影响大小的确认

搅拌器操作步骤：

1、将立柱上的功能切换开关，拨到“自动”位置，按下控制器上的启动开关，整个运行程序将自行自动

控制运行。

- 2、全过程运行完毕后自动停止，在运行工程中如需中途停机，搅拌器，可按下停止钮然后可重新启动。
- 3、按下启动按钮后，显示屏即开始显示时间、慢速、加砂、快速、停止、快速、运行指示灯按时闪亮。
- 4、自动控制时，尾矿渣中间槽搅拌器，必须把手动功能的开关全部拨到停的位置。

、定期进行保养规程所规定项目的维护、保养作业，如清洗、润滑、加油等

第二、搅拌机开动前要先检查各控制器是否良好，后用水和石子倒入搅拌筒内10~15分钟进行清洗，再将水和石子清出。操作人员如须进入搅拌筒内清洗时，除切断电源和卸下熔断器外，并须锁好开关箱。

第三、禁止用大锤敲打的方法清除积存在混凝土搅拌机筒内的混凝土，只能用凿子清除。

第四、在严寒季节，工作完毕后应用水清洗搅拌机滚筒并将水泵、水箱、水管内积水放净，以免水泵、水箱、水管等冻坏。

超大容量搅拌器-山东中拓鼎承-搅拌器由山东中拓鼎承化工机械有限公司提供。山东中拓鼎承化工机械有限公司为客户提供“搅拌器,不锈钢搅拌器,侧入式搅拌器,搅拌装置,脱硫搅拌器”等业务，公司拥有“中拓鼎承”等品牌，专注于化工设备配件等行业。，在山东省淄博市经济开发区傅家工业园区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：韩经理。