

48枚蛋全自动孵化机 孵化设备

产品名称	48枚蛋全自动孵化机 孵化设备
公司名称	南昌市青山湖区维娜电器加工厂
价格	400.00/台
规格参数	适用对象:鸡,鸭,鹅,鸽,鹌鹑 用途:孵化设备 型号:VA-48
公司地址	南昌市青山湖区洛阳东路健康小区9栋1单元302室
联系电话	86 00 18070076023

产品详情

此款孵化机是我司最新研究出的新一代全自动控温、控湿孵化器。蛋容量是48枚，可孵化大部分家禽及鸟类，如大雁、鸡、鸭、鹅、鸚鵡、鹌鹑、鸽子、孔雀等。

此孵化器有黄色和白色两款，下盖为透明设计，在孵化的时候，可以全程观察孵化器里的孵化过程。此产品更适合用于科普教育，让孩子们通过它了解蛋的孵化过程。

本产品可以从外部加水，打破了传统孵化器需要打开机器上盖加水的步骤。减少了客户的麻烦。且让孵化器在孵化过程中一直处于封闭状态，不会因为要加水而影响机器内部的温度及湿度。大大提升了种蛋的出雏率。

1. 操作步骤：1. 开箱验机，检查包装箱内所有配置是否齐全。机上盖，机座，自动翻蛋蛋托，网格蛋盘，说明书，蛋托。2. 使用前，把机上盖移开，机底座内有蛋托活动支架和蛋托盘网。为了预防在运输中损坏，机座和蛋托活动支架及蛋托盘网在包装是捆扎固定，使用前请拆分开。3. 把机座内的蛋托活动机架和蛋托盘网取。清洗机，在机座内a.b槽内加水，再把蛋托活动支架内放入机座内。4. 机器盖好上盖后，把电源联接线接好，接通电源，机器控制面板的温度有显示，加热指示灯(work)亮了，机器就开始加热了。5. 注意：环境温度低于25度以下，最好要有保温措施，在机器外面包裹一些衣物或其它保暖物，这样有利机器内的温度均匀，也能节约用电，减少机器热量散发。使用前用体温计校正温度显示。可调节ca参数。6. 根据《按键说明》，检查所有参数。
7. 蛋托上的电机要和上盖里的接头联接一起，这样蛋托每2小时转一圈。电机工作状态是4小时转一圈。
8. 接通电源，打开开关，面板上开关指示是红色，温度显示“1”并会响起温度报警，此时可按“set”“+”“-”就可解除报警，机器试验2小时后，所有情况正常就可以使用了。
9. 要开始孵化了，放入已选好的蛋，蛋的大头向上，要记录好孵化时间。
10. 这样机器就正式开始孵化了，每天注意观察控制面板上的温度。如有不合要求，要及时调整，每二三天要打开机器检查水位，不要

让机器内缺水。11.孵化到18 - 19天（以鸡蛋为例），鸡蛋要换蛋盘了，把电源关闭后，蛋从活动蛋托上取出，把电机联接头拔下，然后把活动蛋托从机器内取出，把蛋盘网放入机器内后，再把蛋放在蛋盘网上放一层不要堆起来，让蛋壳出苗。

12.换蛋盘时间是根据各种家禽的孵化天数不同，所以换蛋盘时间也不同，一般是孵化天数总数减3-4天。或有一两只蛋已经破壳了，这样个时间可以换蛋盘了。

12.在整个孵化过程中都需要注意温度和湿度的调整，可以参考说明书中的《孵化技术》相关内容。

二．安全须知 1,本机器只能使用机器上标明的电源;220-240v

2,不要将任何物品压在电线上,应将本机器的电源线放置不会被踩踏或使人绊倒的地方;

3,使用的插座和延长线要保证不过载,否则可能会导致火灾或触电; 4,如果本机发出烟,异常气味或不正常噪声,请关断电源拔下电源线,确认故障已停止,并联系经销商或维修中心;

5, 请勿用湿手去触摸电源线,有触电危险; 6, 本机不可以暴露在室外雨水中和户外日光中暴晒;

7, 在清洁机器前请确认关闭电源。 8, 本机放置的房间要保证空气良好,不能有震动性的设备,不能放置在空气流动大的地方,房间内不能有有毒有害的化学物品和其它污染源。

9, 机器工作中,不可以阻塞机器上的排气孔 三．按键说明: 1. set: a:按set键一次进入控制温度设置,按<+>或<->键调整,按住<+>或<->键三秒不放进入快速调整模式.再按set键一次退出设置状态. b:按住set键三秒不放进入系统菜单设置,按<+>或<->键选择要调整的菜单,再按set键一次进入相应的参数设置状态,按<+>或<->键调整需要修改的参数,调整好按rst键退出,或系统延时5秒退出. 2. <+>:上调键 3. <->:下调键

操作说明: 指示灯状态说明: 显示屏左侧的work灯作为工作指示灯, led常亮表示制热工作。

显示屏左侧的set灯作为设置指示灯使用, led常亮表示在设置状态。功能说明: hu、hd: hu和hd参数为工厂设定,如果在夏天使用出现温度超过设定值,把hu, hd参数降下来,如果在冷天出现温度不能上升到设定值,把hu, hd参数加大。 温度校正功能: 当测量温度与标准温度有偏差时,使用温度校正功能,使机器的测量值与标准温度一致,校正后的温度=校正前的温度值+校正值(校正值可以为正数、负数和0)。

温度校正设定: 按"set"键不放超过3秒,进入菜单显示,用<+>或<->键调至屏幕出现"ca"代码时,按"set"键显示温度校正设定值,再按 "+" 或 "-" 键调整参数. 上,下限功能: hs和ls的设置限定了控制温度点的设定范围,例如: hs设置为39.5, ls设置为30,温度设置点只能在30和39.5之间,当显示30时再按 "-" 键,显示值仍保持为-10而不会下降;当显示39.5时再按 "+" 键,显示值仍保持为39.5而不会上升。如设置点需要在此范围之外,必须先改变hs和ls的值才能实现。 上,下限设定: 按"set"键不放超过3秒,进入菜单显示,用<+>或<->键调至屏幕出现"hs"或"ls"代码时,按"set"键显示上限或下限设定值,再按<+>或<->键调整参数.hs表示上限.ls表示下限. 高温报警功能:

如果测量温度>设定温度+ah,温控器发出报警声,显示屏交替显示h和当前温度.报警时按任意键停止报警.

高温报警设定: 按"set"键不放超过3秒,进入菜单显示,用<+>或<->键调至屏幕出现"ah"代码时,按"set"键显示高温报警设定值,再按<+>或<->键调整参数,ah设为0可关闭高温报警功能. 低温报警设定: 按"set"键不放超过3秒,进入菜单显示,用<+>或<->键调至屏幕出现"al"代码时,按"set"键显示低温报警设定值,再按<+>或<->键调整参数.al设为0可关闭低温报警功能。

220v-240v / 110 / 220&12v (基本涵盖世界各国电压)

220v-240v / 110 / 220&12v (基本涵盖世界各国电压)

1) 220v:插入式电源,可更换电源插头:欧式,英式,澳式,美式

2) 110v: 110v的机器适用于美国、加拿大等国家。

3) 220v&12v:为了让一些电力不发达的国家也能满足孵化条件,我们还特地研发了220v&12v有产品。既可接电瓶,也可接电池。因12v的机器是特制的,故价格需另外咨询店家。

我们的包装真正起到了保护作用，货物在运输途中不易损坏。

本产品的适用对象是鸡,鸭,鹅,鸽,鹌鹑，用途为孵化设备，型号为VA-48，外型尺寸是54*54*30CM，包装说明为泡沫纸箱包装，控温范围是30-45，类型为孵化器，售后服务为一年保修