

轮胎充气泵 汽车充气泵 802A

产品名称	轮胎充气泵 汽车充气泵 802A
公司名称	李云根（个体经营）
价格	111.00/台
规格参数	类型:汽车充气泵 型号:802A 电源型式:汽车轮胎.篮球.充气床
公司地址	中国 浙江 台州市 浙江省温岭新河梁家村228
联系电话	86 0576 86582862 13819601005

产品详情

类型	汽车充气泵	型号	802A
电源型式	汽车轮胎.篮球.充气床	电压	12 (V) (V)
压力	150 (psi) (psi)	风量	70 (L/min) (L/min)
外形尺寸	汽车充气泵 (mm)	主要适用范围	汽车充气泵
品牌	九宝		

产品名称：单缸汽车金属充气泵产品品牌：蓝贝尔产品型号：ne-616产品产地：中国大陆产品重量：2.6kg
包装尺寸：230*160*195mm工作电压：12v工作电流：18a最大气压：150psi电源线长：3m充气管长：1m

产品特点：1、充气最大气压可到达150psi。2、使用汽车点烟器电源，快速给汽车，摩托车车胎充气。
3、于高速公路，野外或早晨上班，汽车轮胎突然漏气时，更能发挥其救急的功能。
4、随时准备一台，置于汽车行李箱，不占用空间。5、可快速给皮球、充气球等充气。
6、有气压显示表，可准确测量轮胎的气压。7、全内置的充气管、电源线插头、多种专用充气转换头。

注意事项：1、使用时请发动汽车发动机，以增强电子及延长汽车电池寿命。

2、本机只限使用直流dc12v15a电源，如欲使用交流电，则必须加上变压器。3、一般汽车轮胎充气，约在3分钟即可达正常胎压，如开始充气时仪表之指针快速上升到50—100psi，则表示空气受到阻塞，空气没有进入轮胎，此时需立即拔下气咀接头，重新操作，否则马达及仪表容易损坏。4、使用时，人不要离开，随时注意胎压，不可充气太饱和。（各轮胎压正确，胎压会标示在轮胎侧及参照汽车使用说明）
5、汽车点烟器如不干净或生锈不导电，或保险丝烧掉，本气泵即不能运转。须确保点烟器导电良好，保险丝没烧。本气泵插头内装保险丝，如气泵不起动，请拧开插头检查并更换（保险丝为15a）。6、为确保气泵良好工作，不可连续充气超过10分钟，如需长时间连续充气，则必须开10分钟然后停机10分钟冷却！再继续使用，否则会损坏气泵及配件。

说明书1、将橡皮胶管顶端气门嘴直接旋入轮胎气门，听到轮胎泄气声时，表示空气已经流通。
2、取出插头，连接点烟器。3、打开马达，即可开始充气。4、充气时，仪表指针开始随着气压上升，大指针达到汽车适当胎压时（一般汽车胎压为30-40psi），关掉充气机开关，旋出气嘴。使用方法:1、将橡皮胶管顶端气门嘴直接旋入轮胎气门，听到轮胎泄气声时，表示空气已经流通。2、取出插头，连接点烟器。3、打开马达，即可开始充气。4、充气时,仪表指针开始随着气压上升，大指针达到汽车适当胎压时（一般汽车胎压为30-40psi),关掉充气机开关,旋出气嘴。