

屏蔽泵帝国0506U诱导轮 正宏泵业

产品名称	屏蔽泵帝国0506U诱导轮 正宏泵业
公司名称	淄博正宏泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山区白塔工业园
联系电话	13853345500

产品详情

单螺杆泵使用注意事项：

- 1、单螺杆泵切忌干运转，甘肃0506U，哪怕很短时间空转也会造成定子的损坏。
- 2、在启动泵前，先将要输送的介质注入泵的吸入腔内（若介质浓度高，稀释后注入）。以确保润滑橡胶定子。泵停止运转时，应留有足够的介质在吸入腔内。用记在设计管道时应予以专门考虑。
- 3、启动前，再一次检查;诸如皮带罩壳，多种管道阀门的开启关闭情况。无误时，方可开机。
- 4、若在介质的环境中使用时，为防止冻裂管线，将下方螺塞旋出。以放空介质。

屏蔽泵的开启工作是需要按照一定的步骤来进行的，若操作错误，屏蔽泵帝国0506U石墨轴承套，可能会导致泵出现其他故障，影响泵的使用性能和使用寿命。下面小编来为大家详细介绍一下该泵的开启步骤吧！

- 1.检查屏蔽泵的出入口管线阀门和压力表是否正常、泵体螺丝是否松动，接地是否良好。
- 2.打开入口阀门、出口阀门，使介质进入，打开排气阀门、排气。
- 3.打开冷却水阀，检查冷却水系统是否畅通，有无漏点。
- 4.打开入口阀门与排空阀，排出泵内的气体，再关闭排空阀。
- 5.排气结束后，关闭出口阀门及排气阀，打开回流阀。
- 6.按启动键启动，慢慢打开出口阀门，观察出口压力表及流量计，开到额定扬程流量。

7.泵出口压力稳定后，缓慢打开出口阀，关闭泵的回流阀。

我们开启屏蔽泵前，需要先对其做大致检查，检查该泵的各项参数是否稳定正常。启动过程中要注意电机电流及轴承温度不得超过额定值，屏蔽泵帝国0506U诱导轮，由于该泵具有自润滑作用，屏蔽泵帝国0506U原装配件，运转过程中会依靠介质带走流量，因此，我们使用过程中要注意流速，并注意防止抽空。

单螺杆泵安装注意事项：

- 1、注意电机转向，防止逆转。
- 2、出液口前应安装一段长度略大于定子的易拆卸管线，以利于更换定子。
- 3、螺杆泵的进口在垂直方向，出口在水平方向，这样可使密封在负压状态工作，减小密封腔的压力，旋向：从出口方向看逆时针旋转。另外泵的进出口法兰(管道)不应承受管道重量，所以管道应设支撑点。

屏蔽泵帝国0506U诱导轮-正宏泵业(推荐商家)由淄博正宏泵业有限公司提供。淄博正宏泵业有限公司是一家从事“屏蔽泵,屏蔽电泵,液氨泵,液化气泵,维修大连屏蔽泵”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“正宏”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使正宏泵业在磁力驱动泵、屏蔽泵中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！