

天津海河西门子变频器报警信息及其含义

产品名称	天津海河西门子变频器报警信息及其含义
公司名称	上海施承电气自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222
联系电话	18930871595 17821060331

产品详情

天津海河西门子变频器报警信息及其含义危险标志：本手册和变频器上带有“警告标志”的“危险”是指如果不遵守相关要求和采取相应措施，会造成死亡或严重人身伤害。警告标志：本规范和变频器上带有“警告标志”的“警告”是指如果不遵守相关要求，不采取相应措施，存在死亡或严重人身伤害的潜在危险。注意标志：本说明书上的“注释”和带有“警告标志”的变频器是指如果不遵守相关要求，并且没有采取相应的措施，存在造成轻度或中度人身伤害的潜在危险。注意标志：本手册和变频器上没有“警告标志”的“注意事项”是指如果没有遵守相关要求，并且没有采取相应的措施，存在财产损失的潜在危险。提示标志：本说明书中的“提示”是指：如果使用者对提示的问题不加注意，就可能出现不希望有的结果或状态。说明标志：本说明书中的“说明”是指出有关产品的重要信息，或者强调指出要特别加以注意的问题。经过认证的人员本说明书以及变频器的标志上所谓“经过认证的人员”是指：在本设备上工作的人员必须熟悉设备的安装、调试及投入运行的步骤和要求以及可能出现的各种紧急情况。他(她)们必须具备下列条件：1.受过专门培训并考试合格，能够按照常规和本说明书规定的安全操作步骤的要求对电路和设备进行上电、断电、清扫、接地和线路连接等各种操作。2.受过培训，能够按照常规和本说明书规定的安全操作步骤的要求，正确进行保护设备的维护和使用。3.受过急救方面的培训。PE-通过接地导体的保护性接地，接地导体的截面大小应能保证在短路情况下接地点的电压不超过50伏。通常，该点用于变频器的接地。-接地点，其参考电压可达到与地电压相同的值。通常，该点用于电动机的接地。