

智能真空脱气仪 智能真空脱气仪 天津海益达

产品名称	智能真空脱气仪 智能真空脱气仪 天津海益达
公司名称	天津市瑞斯德科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区红彤路3号
联系电话	13102286368 13102286368

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市瑞斯德科技有限公司

使用操作 a.将进水管放置于预脱气液体的容器内，放置前，请确保：进水管洁净，不会对水体造成污染。水管的进水口始终位于液面以下。 b.检查电源是否连接正常。 c.触按开关按钮，开机。 d.登录账户，进行脱气操作。 注意事项 仪器应平置于工作台上，检查工作环境和电源电压是否符合技术参数要求。仪器开机后必须预热10分钟，方可进入测试工作。检查电源接地线接地是否可靠。仪器在工作时，如设备有漏水现象请关掉电源。仪器在使用中操作失误，造成死机，请关掉电源重新开机即可。

使用操作方法：1、安装调试：打开仪器包装箱，智能真空脱气仪，取出装箱单，逐条核对装箱物品是否齐全，检查有无损坏若无损坏，请按下述步骤进行操作。 1) 放置仪器 打开包装箱，智能真空脱气仪价格，取出仪器，将其放置在试验台上。如有小车的型号，仪器安装到小车上即可。将手持机构放置在试验台或者小车上。 2) 安装仪器 将进水管、出液手持机构和手持按钮航空插头安装到仪器上。 3) 静置仪器 将本仪器静置2小时，期间不得对其进行任何操作。 4) 连接电源 静置2小时后，将仪器的电源连接到实验室的电源上。确保实验室的电压为AC220V。连线时要关上仪器开关，避

免损坏。禁止带电插拔。

所用交流电源应有保护接地，通过三线插座使仪器机壳可靠接地，确保安全。

溶媒脱气的维护保养：1.如罐内长菌用温热蒸馏水反复清洗，或拆灌清洗。2.开机自检中一定时间内没达到预定压力值，显示屏将提示"请检查泵及管路"。解决办法：检查负压泵是否能正常工作；检查管路是否漏气。如一切正常，重新校准压力。3.在进液中，一定时间内未达到预定水位，显示屏将提示"抽液超时"。解决办法：检查抽液管是否在所抽液体的液面下或有无液体。重新开机。4.液体在升温过程中，3分钟不升温，显示屏将提示"不升温，请检查温度传感器及加热器"。解决办法：检查加热器判断加热器是否损坏，如坏，更换。5.液体在升温过程中，当时测温度大于设定温度+4度时，将提示"超温，请检查温度传感器加热器及循环泵"解决办法：检查灌内液体温度是否大于实测温度，智能真空脱气仪报价，抽入新鲜液体；检查温度传感器是否脱落，智能真空脱气仪多少钱，没在加热管中。6.在脱气过程中，如实测负压超过实测负压值+5Mpa时，将提示"超压，请检查"。解决办法：重新校准压力。

智能真空脱气仪价格-智能真空脱气仪-天津海益达由天津市瑞斯德科技有限公司提供。天津市瑞斯德科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。瑞斯德——您可xinlai的朋友，公司地址：天津市西青区红彤路3号，联系人：商银洙。