

# UPS不间断电源 淮安专业发电机出租

产品名称	UPS不间断电源 淮安专业发电机出租
公司名称	力安机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品:发电机出租租赁 服务:全程一对一 税金:包税/不包税
公司地址	本地公司 各地区设有租赁站点-全国连锁机构
联系电话	15224258209 15224258209

## 产品详情

力安机电设备有限公司凭借进口发电机的优势、产品质量的保证、优质的租赁服务赢得良好的市场声誉，是国内柴油发电机组租赁有实力也具水准的租赁服务商之一。的发电机组配套实施，经验丰富的维修售后服务团队，可随时为客户提供高品质的产品和令客户满意的优质服务！UPS不间断电源 淮安专业发电机出租发电机也常用于停电期间或灾难发生后的应急备用电源这些积炭会增加油耗，应及时清除柴油发电机调速器调整的具体内容如下：

- 1、高速启动作用点的调试启动试验台，使喷油泵转速由低到高逐渐接近额定转速，并将喷油泵操纵臂推至供油位置(推到底)，然后缓慢增加喷油泵转速，同时注意观察供油调节齿杆位置的变化情况。在供油调节齿杆开始向减小供油量方向移动时的转速，即为调速器高速启动作用点的转速。为保证获得规定的额定转速，而又不致过多地超过规定值般是将高速启动作用点的转速调至较额定转速高出10r/min为好(指凸轮的转速)。调整方法是改变调速弹簧预紧力。
- 2、低速启动作用点的调试启动试验台，使柴油发电机喷油泵在低于怠速转速下运转，然后缓慢转动操纵臂，当喷油泵刚刚开始供油时，固定操纵臂，并逐渐提高喷油泵转速，同时注意观察供油调节齿杆位置变化情况。当供油调节齿杆开始向减少供油方向移动时的转速，即为低速启动作用点的转速，其值不得高于怠速转速规定值。
- 3、全负荷限位螺钉的调整旋松全负荷限位螺钉，并使柴油发电机喷油泵以额定转速运转，然后将操纵臂缓慢向增加供油量的方向移动，当供油调节齿杆达到行程时，停止移动操纵臂，这时拧入全负荷限位螺钉，使其与操纵臂上的扇形挡块相接触即可。
- 4、怠速稳定弹簧的调整由于柴油发电机怠速运转时，调速器的飞块离心力很小，不能立刻将供油调节齿杆推向增加供油量方向。而怠速稳定弹簧的作用是协助调整怠速的灵敏度，通常在稳定怠速工况时，怠速稳定弹簧应能够将供油调节齿杆向增加供油方向推进0.5mm。不符时，可通过调节怠速稳定弹簧的预紧力调整螺钉来达到。
- 5、停止供油限位螺钉的调整在怠速稳定弹簧调好后，停止柴油发电机喷油泵的运转，这时供油调节齿

杆将向增加供油方向移动一个距离，然后转动操纵臂，使供油调节齿杆处于完全停止供油的位置，此时旋入停止供油限位螺钉，使其与操纵臂轴上的扇形挡块块相接触，将停止供油限位螺钉的锁紧螺母拧紧。

。