

搅拌斗装载机的使用方法和性能特点

产品名称	搅拌斗装载机的使用方法和性能特点
公司名称	宁津县重伟机械设备制造厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:中首重工 型号:0.7立方 1立方 1.2立方 2立方 产地:山东
公司地址	山东省德州市宁津县时集镇油房李工业园（经营场所）
联系电话	13406782808

产品详情

搅拌斗装载机的性能特点主要体现在以下几个方面：

多功能性：搅拌斗装载机不仅具备装载机的基本功能，如铲装、运输等，还能实现混凝土的搅拌功能。这种一体机设计使得在建筑施工过程中，可以减少设备更换和人工操作的频率，从而提高施工效率。

2. 高效性：搅拌斗装载机采用先进的搅拌技术，可以快速且均匀地搅拌混凝土。同时，它的装载和运输功能也非常强大，可以快速完成各种施工任务。**3. 节能环保：**搅拌斗装载机通常采用先进的燃油系统和排放控制技术，以减少燃油消耗和降低排放，符合现代环保要求。**4. 操作简便：**搅拌斗装载机的控制系统设计简洁明了，操作界面友好，易于掌握。同时，它的维护和保养也相对简单，降低了使用成本。**5. 稳定性好：**搅拌斗装载机的底盘设计坚固，稳定性好，能在各种复杂地形和恶劣环境下正常工作。**6. 安全性高：**搅拌斗装载机配备了多种安全保护装置，如紧急制动、过载保护等，确保了操作人员的安全。

搅拌斗装载机的维护和保养

一、日常检查

I 检查整机外观是否有异常磨损或撞击痕迹。

I 检查液压油、发动机机油和水箱的水位是否在正常范围内。

I 检查各部件是否有松动或缺失。

二、清洁保养

I 定期清理搅拌斗装载机表面的泥土和灰尘，保持外观整洁。

I 清理发动机、散热器等关键部件上的杂物，确保散热效果。

I 清洗搅拌斗内部，避免混凝土残留导致硬化。

三、润滑维护

I 按照润滑图表的要求，定期对各润滑点进行润滑。

I 检查油位和油质，如有需要，及时更换。

四、部件紧固

I 定期检查螺栓、螺母等紧固件是否松动，如有松动应及时紧固。

I 对关键部件如搅拌斗、轮胎等进行定期检查，确保其紧固可靠。

五、液压系统检查

I 检查液压油管路是否漏油、老化或破损。

I 检查液压泵、液压阀等部件的工作情况，确保其正常。

六、动力系统保养

I 定期更换发动机机油和机油滤清器。

I 检查空气滤清器是否堵塞，如有需要，及时清理或更换。

I 对燃油系统进行定期清洁，避免积碳和堵塞。