

手扶夯土机详细介绍

产品名称	手扶夯土机详细介绍
公司名称	中国山东德州金宏机械有限责任公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:中首重工 型号:齐全
公司地址	山东省德州市宁津县西外环路北首
联系电话	18763916127

产品详情

手扶夯土机详细介绍

手扶夯土机

- 振动冲击夯应适用于粘性土、砂及砾石等散状物料的压实，不得在水泥路面和其他坚硬地面作业。
- 2. 作业前重点检查项目应符合下列要求：
 - (1)各部件连接良好，无松动；
 - (2)内燃冲击夯有足够的润滑油，油门控制器转动灵活；
 - (3)电动冲击夯有可靠的接零或接地，电缆线表面绝缘完好。
- 3. 为了使机件得到润滑，并提高机温，以利正常作业，内燃冲击夯起动后，内燃机应怠速运转3—5min，然后逐渐加大油门，待夯机跳动稳定后，方可作业。
- 4. 电动冲击夯在接通电源启动后，应检查电动机旋转方向，有错误时应倒换相线。
- 5. 作业时应正确掌握夯机，不得倾斜，为了减少对人体的振动，手把不宜握得过紧，能控制夯机前进速度即可。

6. 正常作业时，不得使劲往下压手把，影响夯机跳起高度。在较松的填料上作业或上坡时，可将手把稍向下压，并应能增加夯机前进速度。

7. 在需要增加密实度的地方，可通过手把控制夯机在原地反复夯实。

8. 根据作业要求，内燃冲击夯应通过调整油门的大小，在一定范围内改变夯机振动频率。

9. 内燃冲击夯不宜在高速下连续作业，冲击夯的内燃机系风冷二冲程高速(4000r / min)汽油机，如在高速下作业时间过长，将因温度过高而损坏。在内燃机高速运转时不得突然停车。

10. 电动冲击夯应装有漏电保护装置，操作人员必须戴绝缘手套，穿绝缘鞋。作业时，电缆线不应拉得过紧，应经常检查线头安装，不得松动及引起漏电。严禁冒雨作业。

11. 作业中，当冲击夯有异常的响声，应立即停机检查。

12. 当短距离转移时，应先将冲击夯手把稍向上抬起，将运输轮装入冲击夯的挂钩内，再压下手把，使重心后倾，方可推动手把转移冲击夯。

13. 作业后，应清除夯板上的泥沙和附着物，保持夯机清洁，并妥善保管。金宏机械王晓霞发布电话：18763916127 qq1946145373 网址：<http://zhongshouzhonggong.net/>