

潍坊创达机械 移动式稳定土拌合站采购 锦州移动式稳定土拌合站

产品名称	潍坊创达机械 移动式稳定土拌合站采购 锦州移动式稳定土拌合站
公司名称	潍坊创达机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市安丘市兴安街道双丰大道兴安工业园（注册地址）
联系电话	15966153008 15966153008

产品详情

水稳拌和站的搅拌工艺：按工程所需原材料分别用装载机或皮带输送机装入水稳拌合站3至6个料斗，开启料斗闸门，骨料落到皮带秤皮带上，水稳拌合站各皮带秤按工程设定流量值自动定量连续称量和输送所需骨料。

然后由水平皮带机把骨料送入搅拌装置，所需粉料由粉料仓经螺旋输送机送至螺旋电子称，水稳拌和站螺旋电子称按照重量设定值自动连续的称量出所需用的粉料，锦州移动式稳定土拌合站，送至搅拌装置内。

稳定土拌合站厂家介绍

搅拌机意外跳脱时必须将搅拌机内物料清理干净再重新启动，不得带料启动搅拌机。

骨料落料不足时，皮带转速太快，容易甩料，此时可开大落料仓门。落料过量时，皮带转速太慢，可以关小落料仓门。用自动时若皮带因空料而跑太快时按一下F1键再按一次F1开启就可以了。即连续按两次F1。尽量少用振动器，振动器不能长时间按，移动式稳定土拌合站，严禁放料门关闭时按振动器及空料长按振动器。

稳定土拌合站厂家介绍

搅拌机

- 1.保证搅拌缸外表的清洁
- 2.保证驱动电动机的完好，移动式稳定土拌合站销售，并定期保养
- 3.保证减速箱的完好、外表清洁，移动式稳定土拌合站采购，并定期添加更换润滑油
- 4.保证同步齿轮的润滑（齿轮箱添加润滑油），防止磨损，损坏及时更换
- 5.检查联轴器螺栓，保证紧固
- 6.检查搅拌轴、搅拌叶连接螺栓，保证紧固没有缺损
- 7.及时更换磨损搅拌臂或搅拌叶
- 8.各处润滑点按照规定润滑
- 9.保证管线防护设施完好
- 10.保证机组周围清洁，没有积料、污物

潍坊创达机械-移动式稳定土拌合站采购-锦州移动式稳定土拌合站由潍坊创达机械有限公司提供。潍坊创达机械有限公司在混凝土搅拌及其输送机械这一领域倾注了诸多的热忱和热情，创达机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。