

酒店感应磁卡锁MG5501

产品名称	酒店感应磁卡锁MG5501
公司名称	佛山市恒太科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:MG5501 品牌:hentech 工作电压:4.5/6.0 (V)
公司地址	中国 广东 佛山市顺德区 顺德区伦教镇新民村龙州路工业区 邮箱地址itle2010@hotmail.c
联系电话	86-075727332337 13726332902

产品详情

型号	MG5501	品牌	hentech
工作电压	4.5/6.0 (V)	机械钥匙	有机械钥匙
安装要求	操作方便	静态功耗	-- (W)
动态功耗	- (W)	电池寿命	- (h)
欠压指示	报警		

一、功能说明

本产品使用简单，操作方便，高低抗磁条卡均可用。功耗低，电池供电，安装调试简单；游离式把手，真正防止外来的压力破坏内部结构；具有欠压提示功能；配合磁卡锁管理软件及磁卡阅读器使用。

二、电器参数

供电电压：插卡锁dc6.0v（4节5号电池）；

刷卡锁dc4.5v（3节5号电池）

工作电流：小于100ma

最小工作电压：插卡锁4.0v；刷卡锁3.6v

最大工作电压：dc7.0v

报警电压：插卡锁4.5v；刷卡锁3.8v

三 产品主要特点

优质磁卡锁，经久耐用。

不锈钢或纯铜面板，耐灰尘，耐腐蚀。

低功耗，电流低于4ua

配合软件使用，方便管理

机械钥匙做备用

豪华、耐用、优雅、为酒店、公寓、办公室之首选

四使用说明

1、类型卡说明：

u初始化卡：用于设置酒店。

u地址卡：用于设置锁地址。

u时钟卡：用于设置实时时间。

u宾客卡：即用户卡。

u楼层卡：可选择使用，如清洁员等。

u紧急卡：该卡具有最高权限，开门不受时间限制

u房禁止卡：用于禁止房门。

u房恢复卡：用于恢复被禁止的房门。

u用户禁止卡：用于禁止某张用户卡。

u用户恢复卡：用于恢复被禁止的用户卡。

u楼层卡禁止卡：用于禁止楼层卡。

u楼层卡恢复卡：用于恢复被禁止的楼层卡。

u紧急卡禁止卡：用于禁止紧急卡。

u紧急卡恢复卡：用于恢复被禁止的紧急卡。

u全通道卡：用于设置门锁常开状态。

u半通道卡：所有用户卡均可打开门锁。

u取消通道卡：取消门锁的所有通道状态。

2、磁卡划卡速度：正常划卡(刷卡、抽拉卡)速度是：速度：0-120cm/s，在此范围外属于非法操作。若是插抽式划卡，当插入时，须在4秒内抽出，超过4秒抽出视为无效。

3、发卡操作：详见管理软件htmghs2.0说明。

4、下载开门记录：详见通信盒dr01说明书。

5、磁卡锁硬件初始化（复位）：

操作：按住电路板上的设置按钮，听到“嘀”的一声，绿灯亮，继续按住，直到听到“嘀—”的一声，表示操作成功。注意：硬件初始化后原来设置的数据（包括酒店号、房间地址等）全部清空；初次安装门锁时务必先进行复位操作。

6、各类卡制作和使用：

使用步骤：初始化卡-- à 地址卡和时钟卡-- à 开门卡或其他卡。

u初始化卡:

功能：初始化卡用于设置门锁，由酒店管理人员所持有。在使用其他卡之前必须先用初始化卡对门锁初始化。

制作：用管理软件和读卡器制作一张初始化卡，然后在门锁上操作，如有“嘀嘀 - ”声响绿灯亮，表示初始化卡设置成功。

如门锁需要设置新初始化卡，可以用以下方法操作：

1)复位门锁，用新的初始化卡重新设置。

2)不用复位门锁，备好新旧两张初始化卡，设置一次新的初始化卡，再设置一次旧的初始化卡，最后再设置一次新的初始化卡即可。

u地址卡

功能：地址卡用于分配地址给门锁，由酒店管理人员持有；在安装新门锁或者给门锁重新分配地址时使用。

操作：制作一张地址卡，在门锁上操作，如有“嘀嘀 - ”声响绿灯亮，表示设置地址成功。

如门锁需要设置新地址，则需要重新进行初始化卡设置。

u时钟卡

功能：时钟卡用于设定门锁时钟，由酒店管理人员持有。操作：制作一张时钟卡，在门锁上操作，如有“嘀嘀 - ”声响绿灯亮，表示配置时钟成功。

u用户卡

功能：宾客卡由酒店的前台业务员发给住房客人使用，使其可以在设定的入住时间范围内开启指定的房门。操作：先在管理软件中选中一个房门，设置入住时间，制作一张进入此房门的宾客卡给客人。宾客卡在门锁上的操作，听到“嘀 - ”声，同时绿灯亮，门锁打开，此时转动门锁上的把手即可把门打开。

注意：客人需在3秒内开门，否则门会自动锁上。

u楼层卡

功能：为了维护酒店的日常清洁，通常会发楼层卡给清洁工人，让他们进入房间清洁，有时间和时段限制。楼层卡在有效日期和时间段内才能打开该楼层的所有房间，为了防止清洁人员打扰宾客的休息，如果某个房门被反锁，楼层卡在任何时候都不能打开此房间。

操作：用读卡器及管理软件发一张楼层卡；其开门现象与宾客卡相同。

u紧急卡

功能：紧急卡由酒店管理人员持有，紧急卡一旦制作，开门不受任何限制，但可以被禁止或恢复。

注意：建议紧急卡在使用完后把卡取消。

u禁止类卡

禁止卡通常在某种开门卡不慎丢失或某种原因下持卡客人丧失开门权时使用。用管理软件制作特定的禁止卡。用此卡刷门锁，当听到“滴滴 - ”声绿灯亮，想要禁止的卡已被禁，该卡将无法开门。

u恢复类卡

恢复卡用于使被禁止的开门卡重新获得开门的权。用管理软件制作特定的恢复卡。用此卡操作门锁，当听到“滴——”长响声绿灯亮，想要恢复的卡已被恢复，该卡可以开门。

u全通道卡

全通道卡具有开启通道功能，使用全通道卡后，门锁一直处在打开状态，除非取消通道功能。制作一全通道卡，在门锁上操作，如有“滴滴 - ”声响绿灯亮，表示设置全通道卡成功。

u半通道卡

使用半通道卡后，门锁可以被用酒店内有权的宾客卡来打开。制作一半通道卡，在门锁上操作，如有“滴滴 - ”声响绿灯亮，表示设置半通道卡成功。

u取消通道卡

使门锁不具备通道功能。制作一取消通道卡，在门锁上操作，如有“滴滴 - ”声响绿灯亮，表示设置取消通道卡成功。

注意：

卡的操作方法为：插卡锁时，按正确方式插入卡，并在规定时间内抽出；刷卡锁时，按正确方式刷卡。

第一次安装门锁时要进行硬件初始化(复位)，安装完后要用初始化卡、地址卡及时钟卡设置门锁后才能使用。

更改门锁的房号时要用初始化卡重新设置门锁，再用地址卡设置新的房号即地址。

如果只想更改时间则只设置时钟即可。

以上各种卡的操作及制作配合磁卡锁管理软件及其说明书阅读使用。

所有未能通过卡均属于非法卡。