



在NetPRO里面插入新的“UDP连接”型链接。作为连接伙伴，选择“All multicast stations”。

图. 1

在UDP链接的属性对话框中，打开“Address”标签。在这里可以定义组播组。224.0.1.0到239.255.255.255的IP地址是专门作为组播地址的。从这个IP地址范围发送的消息会作为组播消息被每个模块识别。IP地址范围是专门通过UDP连接用于IP组播的。本地和远程端口可以使能1到65535。在创建第一个组播环路时，将在默认情况下将224.0.1.0分配给它。用户可以改变组播环路的IP地址。可用的IP地址范围是224.0.1.0到239.255.255.255。