

# 搪瓷预热器批发 鼎泰锅炉配件 内搪瓷预热器批发

产品名称	搪瓷预热器批发 鼎泰锅炉配件 内搪瓷预热器批发
公司名称	高密鼎泰锅炉配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市朝阳街道嘉源街2217号
联系电话	15065665958 15065665958

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：高密鼎泰锅炉配件有限公司

### 鼎泰锅炉--搪瓷管空气预热器的分类

空气预热器在行业中常被简称为空预器，外搪瓷预热器批发，多用于燃煤电站锅炉，对于空气预热器您也许还比较陌生，内搪瓷预热器批发，下面就由鼎泰锅炉来为大家介绍一下空气预热器的分类吧。

空气预热器分为管箱式、回转式两种，其中回转式又分为风罩回转式和受热面回转式两种。目前电站锅炉较常采用受热面回转式预热器。在锅炉中的应用一般为两分仓、三分仓、四分仓式，其中四分仓较常用于循环流化床锅炉中。

### 鼎泰锅炉--搪瓷管空气预热器维护方法

空气预热器有利于提高换热的效率，在工业应用比较多，备受大众的欢迎，在日常的应用中，大多关注应用性，却很少关注如何保养，下面就由鼎泰锅炉来告诉您空气预热器的维护方法吧。

1、如果机组没有采用暖风器系统，在冬季的时候，搪瓷预热器批发，根据室外气温情况开大送风机，确保空气预热器的入口风温在30 以上。

- 2、在锅炉停运后，应该认真进行一次漏风试验，对空气预热器进行查漏，及时消除漏风点。检修人员要对空气预热器所在膨胀点进行检查，保证空气预热器在运行中不膨胀受阻，避免引起钢管断裂漏风现象。
- 3、在送风机、一次风机进入空气预热器之前的风道中加装暖风器系统，保证空气预热器的入口风温在20以上。

### 鼎泰锅炉--搪瓷管空气预热器

空气预热器的工作原理是一方面受热面的一次通过烟气，另一面通过空气，进行热交换，新型搪瓷预热器批发，使空气得到加热，提高空气温度，同时使烟气温度下降，提高烟气的余热利用程度，空气预热器蓄热元件内沉积物质后，一旦氧化升温达到着火条件，便会发生着火燃烧，下面就由鼎泰锅炉来问您讲一讲原因吧。

运行时如果燃烧调整不当，风量不足或配风不合理以及工艺工况波动时，就会来不及使炭黑燃烧完全而产生黑烟。炉膛内没有完全燃烧的油粒被烟气带到锅炉尾部GAH换热面上开始沉积，这也就为二次燃烧提供了物质基础。从近这次停车后仪表人员对火焰监测器的检查结果看，并没有查出问题。

搪瓷预热器批发-鼎泰锅炉配件-内搪瓷预热器批发由高密鼎泰锅炉配件有限公司提供。搪瓷预热器批发-鼎泰锅炉配件-内搪瓷预热器批发是高密鼎泰锅炉配件有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孙经理。同时本公司还是从事搪瓷管空气预热器，空气预热器，搪瓷管空气换热器的厂家，欢迎来电咨询。