

艾佩斯蓄電池|AIPEISI膠體蓄電池 產品CO.,Ltd

產品名稱	艾佩斯蓄電池 AIPEISI膠體蓄電池 產品CO.,Ltd
公司名稱	浙江興譽電子科技有限公司
價格	.00/件
規格參數	品牌:艾佩斯蓄電池 應用:直流屏/UPS電源 產地:廣東
公司地址	义乌市北苑街道丹西北路
聯繫電話	400-070-5861 15066658437

產品詳情

艾佩斯蓄電池|AIPEISI膠體蓄電池 產品CO.,Ltd

艾佩斯蓄電池|AIPEISI膠體蓄電池 產品CO.,Ltd

艾佩斯蓄電池|AIPEISI膠體蓄電池 產品CO.,Ltd

艾佩斯電池安全使用規程

一、電池使用前

艾佩斯蓄電池到達後，請先檢查外包裝箱有無異常：

當蓄電池到達使用場所後，請開箱檢查蓄電池的外觀（有無漏酸、破裂），電池數量是否正確及其配件是否。

二、艾佩斯安裝使用

請勿在密閉空間或有火源的場合使用蓄電池；

請勿用乙烯薄膜類有可能引發靜電的塑料遮蓋電池，產生的靜電有引起電池爆炸的危險；

請勿在低於-40 或高於50 的溫度環境下使用電池（電池使用環境高於50 ，請使用高溫系列電池）；

請勿在有可能浸水的場合安裝、使用蓄電池；

安裝搬運電池過程中，請勿在端子處用力；

電池在多只串聯使用時，請勿按電池標識「+」、「-」極性依次排列，電池之間的距離不能小於15mm；

在電池連接過程中，請戴好防護手套，使用扭矩扳手等金屬工具時，請將金屬工具進行絕緣包裝，避免扭矩扳手等金屬工具兩端同時接觸到電池正、負端子，造成電池短路傷人；

安裝接插式端子的蓄電池時（FP型號），請不要改變端子的形狀或位置，如需改變，請和我公司聯系。安裝螺栓擰緊式蓄電池時（LFP、CFP型號），請用隨電池配件的螺栓母墊圈，緊固連接線時，使扭矩達到11.3N.M即可；

和外接設備連接之前，使設備處於斷開狀態，並再次檢查蓄電池的連接極性是否正確，然後再將蓄電池（組）的正極連接設備的正極，蓄電池（組）的負極連接設備的負，並緊固好連接線；

若需要電池並聯使用，一般不要超過三組（只）並聯，若要超過請和我公司聯系；

充電電壓

循環使用：2.40-2.50V/單格初始電流不大於0.3CA

浮充使用:2.23-2.30V/單格

當溫度低於15 或高於35 時,需對充電電壓進行調整,標準為 $\pm 3\text{mV}$ /單格

三.艾佩斯蓄電池使用的注意事項有哪些

1.建議艾佩斯蓄電池在+5 ~ +30 （25 ）溫度條件下使用，高溫會縮短壽命，低溫容量降低；

- 2.不同品牌、不同容量、不同新舊的電池嚴禁混合使用；
- 3.艾佩斯蓄電池使用中會產生氫氣，所以要遠離火源，保持通風，防止爆炸
4. 請保持環境清潔，過多的灰塵可導致蓄電池短路；
- 5.電池放電後應及時再充電，未充飽的電池再放電，會導致電池容量降低甚至損壞，所以必須配置適宜的充電器；
- 6.UPS帶載過輕（如1KVAUPS帶150VA負載）有可能造成電池的深度放電，應盡量避免；
- 7.適當的放電，有助於電池的，如長期不停市電，應人工將電池放電，每年2~4次，可利用現有負載放電，時間為1/4~1/3後備時間；
- 8.長期停用的電池（UPS）應充電後貯存，而且是每半年。