

液体恒温箱容量230L_温度范围2-48 _尺寸595 × 590 × 1215mm

产品名称	液体恒温箱容量230L_温度范围2-48 _尺寸595 × 590 × 1215mm
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

液体恒温箱容量230L_温度范围2-48 _尺寸595 × 590 × 1215mm厂家简介：

液体恒温箱容量230L_温度范围2-48 _尺寸595 × 590 × 1215mm厂家 本公司的恒温、冷藏产品主要面向优良甲等医院等一些大型的医院和科研。全体员工的努力，公司现在已拥有广泛的用户及合作伙伴。公司总部在北京，在北京等均有办事及和人员队伍，由，组成的人员团队可安装、调试、的各种设备并及时排除设备的各种故障。

液体恒温箱容量230L_温度范围2-48 _尺寸595 × 590 × 1215mm参数：

液体恒温箱容量230L_温度范围2-48 _尺寸595 × 590 × 1215mm：特点：

1、 制冷体系：选用压缩机、风机，大面积优良冷凝器、蒸腾器，运用寿命长，优良省电。2、箱内气流选用风道式风冷布，温度愈加均匀。3、 制冷强劲，在开关门后，箱内温度恢复敏捷。4、 选用微电脑温度操控技能，控温准确，温度操控在设定温度 ± 1 ，LED显现。5、中空玻璃门，箱内设有照明装置，便于调查。6、箱体选用优良布钢板，经防腐、喷涂技能，外表色泽柔软

液体恒温箱容量230L_温度范围2-48 _尺寸595 × 590 × 1215mm：

1.恒温箱应安放在室内干燥和水平处，防止振动和腐蚀。2.要注意用电，根据恒温箱耗电功率安装足够容量的电源，并应有良好的接地线。3.带有电接点优良温度计式温控器的恒温箱应将电接点温度计的两根导线分别接箱顶优良温度计插入排气阀中，（排气阀中的温度计是用来校对电接点优良温度计和观察箱内实际温度用的）打开温度计需温度后紧固钢帽上的螺丝，以达到恒温的目的。但注意调节时切勿将指示铁旋刻度尺外。4.当准备工作时，然后连接并开启电源，红色指示灯亮表示箱内已加热。当温度达到控温度时，红灯熄灭绿灯亮，开始恒温。5.放入试品时应注意排列不能太密。散热板上不应放试品，以免影响热气流向上运动。禁止烘焙易燃、易爆、易挥发物品。6.要观察工作室样品情况时，可开启外道箱门，透过玻璃门观察。但箱门以尽量少开为好，以免影响恒温。特别注意箱门有可能使玻璃门骤冷而破裂。7.有鼓风的恒温箱，在加热和恒温的过程中将鼓风机开启，否则影响工作。8.工作完毕后应及时切断电源，确保安全。9.恒温箱内外要保持干净。10.使用时，温度不要过恒温箱的高使用温度。11.要使用门工具。

福意联恒温、冷藏设备等等。福意联(FU.YI.LIAN)是一家、设计和恒温箱(柜)的型企业。公司以精密加工和快速反应为保证，以福意联(FU.YI.LIAN)人的严谨精神为产品设计的灵魂，满足各类客户的需求。

液体恒温箱容量230L_温度范围2-48 _尺寸595 × 590 × 1215mm