

# 机架式UPS不间断电源台达主机R-1K长延机直流电压24v LED显示

产品名称	机架式UPS不间断电源台达主机R-1K长延机直流电压24v LED显示
公司名称	山东华宇电源（集团）有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:台达 型号:R-1K长延机
公司地址	山东省济南市市中区泺源大街金龙大厦主楼1010-1室
联系电话	13256108121 13256108121

## 产品详情

台达R系列1-3 KVA主要适用于电脑主机、网络服务器（Server）、自动取款机、（ATM）、医疗仪器设备、监控、保安系统、机架型网络设备及其它不容许断电之贵重设备。

1.DELTA台达UPS开机，进入空开跳闸。

可能的原因：输入空容量太小。DELTA台达UPS内部短路。DELTA台达UPS内部电源设备损坏。用户的供电是开放的，带有漏电保护。

处理方法：将输入替换为空。检查DELTA台达UPS内部整流器、升压器、逆变器部分设备是否损坏。

检查DELTA台达UPS内部整流器、升压器、逆变器部分设备是否损坏。更换无漏电保护。

2.DELTA台达UPS在正常使用时突然出现蜂鸣器长鸣告警。

可能的原因。用户有一个大的负载或大的冲击负载引导。输出突然短路。DELTA台达UPS内部逆变器电路故障。DELTA台达UPS保护，检测电路故障。

处理方法：当载荷按先大后小的顺序排列时。增加DELTA台达UPS的功率容量。检查DELTA台达UPS的输出是否短路。检查DELTA台达UPS逆变器。检查DELTA台达UPS内部控制电路。

3.DELTA台达UPS工作正常但负载设备异常。

可能的原因：DELTA台达UPS输出零位接地电压过高。DELTA台达UPS接地线与负载设备接地线不在同

一点连接。负载设备受到异常干扰。

处理方法：如有必要，检查DELTA台达UPS接地，以及DELTA台达UPS输出端零位与接地之间的1-3K电阻。将DELTA台达UPS接地与负载接地连接到同一点。重新启动加载设备。