

剪草机 打草机 四冲程割灌机二齿刀片

产品名称	剪草机 打草机 四冲程割灌机二齿刀片
公司名称	霸州市康仙庄金良五金制造厂
价格	700.00/件
规格参数	
公司地址	河北廊坊霸州市开发区
联系电话	0316-7790613 15612641392

产品详情

启动：

1、检测手把开关在“on”位置；2、较冷环境下启动，把阻风门手柄打到“off”位置即上端，如果环境温度较高或者热机状态下，阻风门手柄打到“on”的位置（即正常使用时的位置）；3、给化油器泵油直到回油管内能看到燃油流出；4、轻拉启动器知道启动器和启动拨盘接触，然后用力拉动即可启动汽油机。不允许粗暴牵拉启动器，不连续的牵拉会造成火花塞点火不连续，机器无法启动。

收割作业技巧：

1.收割作业时，可能有收割不顺利或摆放不整齐的现象，按以下方法操作，很快会掌握使用技巧，将启动后的收割机背带斜挂在左肩上，收割机置于右侧，人要自然站直，两手自然的端平操作手把，使刀片和地面保持平行状态，刀片距地面约3-4公分。将油门开到全程的二分之一或三分之一处。刀片运转平稳后，在扶稻器前端弯勾位置进刀，从右面成直线往左边摆动，其速度不能太慢，用力均匀，中间不能停顿，否则扶稻器就会缠入稻草。留茬不能太高，割幅要适中，不要割得太宽、太厚，否则影响收割效果，很难堆放整齐。

2，第一刀割的水稻向前推，堆放时把右手抬高，扶稻器向左面倾斜一下。第二刀割的水稻平放，扶稻器向左面倾斜。第三刀割的水稻放第二刀割的水稻上面，三次割的水稻就可以整齐的摆成一堆。

注意：收割作业时，刀片突然震动，应立即关停机器，将刀片压在地面停机，检查刀片是否有裂痕，缺口，扭曲，应立即更换。如刀片松动，将左旋螺母拧紧即可。如刀片被稻草缠住，应立即清除杂草。