

热熔胶机生产厂家 诺信新 哈尔滨热熔胶机

产品名称	热熔胶机生产厂家 诺信新 哈尔滨热熔胶机
公司名称	深圳诺信新科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市福田区彩田路中银大厦B座25D工厂地址 惠州博罗
联系电话	18665209458 18665209458

产品详情

PUR对处理表面覆膜、UV上光的胶片或纸张产品效果非常明显，这是由聚氨酯分子的极性的性质决定的，它可以与表面的涂层有很好地结合，形成牢固的黏合层，达到高质量的胶粘效果。纸张克重的变化以及使用的涂料和油墨的不同都不太会影响PUR的胶粘剂的效果，新型的PUR产品可以将各种类型的涂料纸牢牢地粘在一起，据有关实验表明，采用PUR的纸张拉力比普通胶粘剂的拉力上升了40%--60%。

PUR (Polyurethane Reactive) 中文全称为湿气固化反应型聚氨酯热熔胶。主要成分是端异聚氨酯预聚体。PUR的粘接性和韧性（弹性）可调节，并有着优异的粘接强度、耐高温性，耐化学腐蚀性和耐老化性。已成为胶粘剂产业的重要品种之一。现广泛应用于包装、木材加工、汽车、纺织、机电、航空航天等国民经济领域。

pur热熔胶复合机使用注意事项：

- 1、通常情况下PUR热熔胶复合机内部还有一个温控，热熔胶涂布机，新设备温度加到设定温度后，打开马达开关，调节内部温控旋钮，听到“啪”一声轻响马达即可启动，正常使用后一般不需要再调节此旋钮。
- 2、胶辊容易卡住异物，必须及时清除，否则也会将辊轮卡死。
- 3、如果胶辊速度控制器调节的范围不能满足生产要求，可以更换链条齿轮。
- 4、在此提醒广大客户，热熔胶机生产厂家，每次添加胶粒不宜过多，nordson热熔胶机，不能超过胶槽两头壁板的连接线。

pur热熔胶复合机操作注意事项：

- 1、PUR热熔胶复合机操作者切不可留长发，如有长发务必盘起。

- 2、使用者不可用身体任何部位接触胶辊及胶槽，哈尔滨热熔胶机，以免造成伤害。
- 3、开机加温过程中电耗很大，需注意过载发热造成火灾。
- 4、需定期上油，传动链条使用黄油，胶辊轴承使用润滑油，清理刀和胶辊之间的异物。

诺信新提醒您：PUR热熔胶复合机开机时温度加热到设定温度后，还必须确定胶槽和辊轮上的热熔胶完全融化后才可以打开马达电源开关；关机时也必须确保马达电源关闭后才可以关闭加热电源，否则有可能造成负载过大将电器元件烧毁。

热熔胶机生产厂家-诺信新(在线咨询)-哈尔滨热熔胶机由深圳诺信新科技有限公司提供。深圳诺信新科技有限公司位于深圳市福田区彩田路中银大厦B座25D工厂地址惠州博罗。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前诺信新在机械加工中享有良好的声誉。诺信新取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。诺信新全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事热熔胶机诺信热熔胶机，pur热熔胶机pur压盘式热熔胶机，热熔胶管诺信胶机的厂家，欢迎来电咨询。