

制造小型散装水泥料仓，100吨。200吨储料罐，散装物料储料罐。

产品名称	制造小型散装水泥料仓，100吨。200吨储料罐，散装物料储料罐。
公司名称	郑州宏凯机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 材质:钢衬塑储罐 品牌:宏凯牌
公司地址	郑州市中原区西流湖街道办事处宋庄西湖花园村民一号楼四单元七层西户
联系电话	15890082565 18530034050

产品详情

宏凯牌水泥仓（水泥罐）组成 水泥仓(水泥罐)的组成有：仓体钢结构部分、爬梯、护栏、上料管、除尘器、压力安全阀、高低料位计、卸料阀等。

二.水泥仓（水泥罐）结构 水泥仓(水泥罐)为圆柱形结构，底部由四条圆管支腿支撑整个仓体，整仓全部为钢结构形式，焊接而成；顶部设有除尘器及压力安全阀。

三.水泥仓（水泥罐）工作原理

- 1.当水泥仓(水泥罐)工作时，必须由专用吊机将其立起，然后放到预先预制好的混凝土基础之上，并检查水泥仓(水泥罐)立起以后与水平面的垂直度，然后将其底部与基础预埋件焊接牢固。
- 2.储料仓固定好以后，由散装水泥车运送水泥至工地，然后将散装水泥车的输送管路与水泥仓(水泥罐)的进料管路相接，通过散装水泥车的气体压力将罐内水泥输送到水泥仓(水泥罐)内。
- 3.在往储料仓内输送水泥的过程中，操作人员要不间断的按动除尘器振动电机的按钮，抖落附着在除尘器布袋上的水泥，防止堵死布袋，发生爆仓。
- 4.一旦堵死布袋，仓内压力超过仓顶压力安全阀的安全压力，压力安全阀即可打开释放仓内压力，防止爆仓事故的发生。
- 5.通过高低料位可以观察到仓满和缺料。
- 6.当需要放料时，首先打开锥体底部的手动卸料阀，然后通过水泥输送装置(螺旋输送机)将水泥输送出去。在放料的过程中，如果出现“起拱”现象，就及时按动破拱装置电磁阀的按钮，进行吹气，消除“起拱”进行送料，保证水泥供应顺畅。

7.当水泥输送装置（螺旋输送机）出现故障时，首先关闭锥体底部的手动卸料阀，防止水泥外溢，造成浪费。

郑州宏凯水泥仓（水泥罐）均符合行业标准。卸料高度有1.96米、4.2米，也可以根据用户要求加工制作。

郑州宏凯机械设备有限公司制作的水泥仓（水泥罐）容量有30t、50t、60t、80t、100t、200t、300t、500t等。欢迎选购，

公司承诺：1.为客户免费培训技术人员 2.根据购货合同，我公司可派工程技术人员免费指导安装调试 3.公司长年供应机器易损件 4.收集客户反馈意见，及时制定实施方案，解决客户实际问题。 5.我公司生产的机器按国家标准实行三包 6.如遇突发问题，距本公司1000公里以内的24小时之内妥善解决；距公司1000公里以外的24小时之内给与满意答复。

河南宏凯机械设备有限公司竭诚为您服务，设备型号齐全，

售后服务：也可非标定做，欢迎致电！

全国免费电话 400--851--5565

联系电话：0371-56780955 传 真：0371-56780955

联系人：18530034050 （谢经理）服务承诺 -可货到付款

网址 www.hkzgj.com 官方qq: 918982498

本产品的类型是钢衬塑储罐，材质是钢衬塑储罐，品牌是宏凯牌，型号是80吨，容积是60（m³），重量是2.6（kg），适用物料是水泥，大沙，各种散包装料粉。，规格是80吨---50吨---100吨（m）