

制造80吨散装水泥料仓，加厚80吨储料罐。散装物料储料罐。

产品名称	制造80吨散装水泥料仓，加厚80吨储料罐。散装物料储料罐。
公司名称	郑州亚美机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 材质:钢衬塑储罐 品牌:亚美牌
公司地址	郑州市上街区龙江西路19号
联系电话	0371-85701588 18239977636

产品详情

亚美牌水泥仓（水泥罐）组成 水泥仓(水泥罐)的组成有：仓体钢结构部分、爬梯、护栏、上料管、除尘器、压力安全阀、高低料位计、卸料阀等。

二.水泥仓（水泥罐）结构 水泥仓(水泥罐)为圆柱形结构，底部由四条圆管支腿支撑整个仓体，整仓全部为钢结构形式，焊接而成；顶部设有除尘器及压力安全阀。

三.水泥仓（水泥罐）工作原理

- 1.当水泥仓(水泥罐)工作时，必须由专用吊机将其立起，然后放到预先预制好的混凝土基础之上，并检查水泥仓(水泥罐)立起以后与水平面的垂直度，然后将其底部与基础预埋件焊接牢固。
- 2.储料仓固定好以后，由散装水泥车运送水泥至工地，然后将散装水泥车的输送管路与水泥仓(水泥罐)的进料管路相接，通过散装水泥车的气体压力将罐内水泥输送到水泥仓(水泥罐)内。
- 3.在往储料仓内输送水泥的过程中，操作人员要不间断的按动除尘器振动电机的按钮，抖落附着在除尘器布袋上的水泥，防止堵死布袋，发生爆仓。
- 4.一旦堵死布袋，仓内压力超过仓顶压力安全阀的安全压力，压力安全阀即可打开释放仓内压力，防止爆仓事故的发生。
- 5.通过高低料位可以观察到仓满和缺料。
- 6.当需要放料时，首先打开锥体底部的手动卸料阀，然后通过水泥输送装置(螺旋输送机)将水泥输送出去。在放料的过程中，如果出现“起拱”现象，就及时按动破拱装置电磁阀的按钮，进行吹气，消除“起拱”进行送料，保证水泥供应顺畅。

7.当水泥输送装置（螺旋输送机）出现故障时，首先关闭锥体底部的手动卸料阀，防止水泥外溢，造成浪费。

郑州亚美水泥仓（水泥罐）均符合行业标准。卸料高度有1.96米、4.2米，也可以根据用户要求加工制作。

郑州亚美制作的水泥仓（水泥罐）容量有30t、50t、60t、80t、100t、200t、300t、500t等。

欢迎新老用户洽服务承售前服务：

公司承诺：1.为客户免费培训技术人员 2.根据购货合同，我公司可派工程技术人员免费指导安装调试 3.公司长年供应机器易损件 4.收集客户反馈意见，及时制定实施方案，解决客户实际问题。 5.我公司生产的机器按国家标准实行三包 6.如遇突发问题，距本公司1000公里以内的24小时之内妥善解决；距公司1000公里以外的24小时之内给与满意答复。

河南宏凯机械设备有限公司竭诚为您服务，设备型号齐全，

售后服务：也可非标定做，欢迎致电！

全国免费电话 400--851--5565

联系电话：0371-56780955 传 真：0371-56780955

联系人：15890082565 （谢经理）服务承诺 -可货到付款

网址 www.hkzgj.com 官方qq: 918982498

本产品的类型是钢衬塑储罐，材质是钢衬塑储罐，品牌是亚美牌，型号是80吨，容积是65（m³），重量是2200（kg），适用物料是水泥，大沙，各种散包装料粉。，规格是80吨----100吨---200吨（m）