

环鑫400塑料脱水机，华南塑料脱水机产研基地，国家3A塑料脱水机

产品名称	环鑫400塑料脱水机，华南塑料脱水机产研基地，国家3A塑料脱水机
公司名称	东莞市环鑫机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:HHLT-400 产品别名:塑料甩干机
公司地址	东莞市清溪镇葵清路180号2号楼101室
联系电话	13712225335 13712225335

产品详情

塑料脱水机适用物料：

水口塑料、鞋底破碎料、脸盆破碎料、电视机壳破碎料、pet瓶片、pe托盘破碎料、pp管破碎料、保险杠破碎料、pp薄膜再生料等。

塑料脱水机原理：

离心脱水原理、螺旋提升原理

塑料脱水机分类：

按工艺材质分类

a. 不锈钢型 经久耐用，防锈防腐蚀

b. 碳钢型 经济适用

2、按脱水机结构分类

a. 立式脱水机

b. 直桶式脱水机

c. 卧式脱水机

塑料脱水机结构（直桶式为例）：

1、 进料斗

2、 带刀主轴

3、 加厚型外壳

4、 不锈钢梅花形冲孔板筛网

5、 出水口

6、 100%纯铜线电机

7、 出料口

塑料脱水机操作：

1、 塑料脱水机安装：第一步 将塑料脱水机平稳放置在混凝土或其他硬质稳定地基上第二步
将塑料脱水机排水管接出，管头安放于预留水沟内第三步
由专业电工接好塑料脱水机电源线，动力线通常采用三相四线，其中一线为接地线另三线为电源线。

2、 塑料脱水机操作：第一步

打开脱水机侧门，仔细检查机体内有无杂物，如有杂物必须认真清理干净。第二步启动塑料脱水机主轴电机，检查电机转向是否按箭头方向（主轴转向必须与箭头方向一致）。

第三步 让塑料脱水机空载运转2-5分钟，启动送料电机，如无异常方可投料脱水。第四步 准备关停脱水机时，应先把入料斗内料输送完毕，注入部分清水清洗料斗，然后关闭送料电机，空载运转2-5分钟，再关主轴电机。

3：操作塑料脱水机注意事项：一、该款脱水机只适用于破碎后的颗粒料或小片状物料，不能将团状、丝状或大体积物件放入机内，以免将机器卡死。二、投放物料前应先启动空载2-5分钟，无发现异常方可投料脱水。三、开机后如产生剧烈震动或异响，应立即停机或切断电源，先打开外盖，再拆下筛网，检查主轴叶片是否脱落或有异物，若重新启动震动还不能排除，本机不能使用，先检查原因或通知供方检修，以免发生意外。四、脱水机应定期做好保养，定期给主轴轴承、送料轴承、加注黄油，减速机加注机油。脱水机使用半年后应做全面检查。

塑料粒子脱水机是一款专业针对塑胶原料脱水甩干的专业设备，该机对原料要求不高，但是有几个因素影响着塑料粒子脱水机的产量和效果：1、塑料粒子的大小 塑料粒子脱水机脱水仓由主轴、叶片、筛网共同组成，脱水仓空间有限，因此塑料粒子的大小以1-4mm为宜，颗粒太大在脱水机内周转不开，颗粒太小物料容易从筛网孔溢出，影响脱水效果。2、塑料粒子的硬度 塑料粒子脱水机内部受力复杂，因此塑料粒子的硬度越大，颗粒提升的速度越快，塑料粒子脱水机的产量越高。3、塑料粒子的光洁度 塑料粒子脱水机利用离心力脱干塑料粒子，因此塑料粒子的吸水性、光洁度、饱满度都对最终的脱水效果有一定影响。

本产品的品牌是环鑫，型号是HXLT-400，产品别名是塑料甩干机，产品用途是塑料颗粒/片材脱水干燥，电动机功率是7.5（KW），外形尺寸是1800*1000*1900（mm），重量是600（kg），类别是脱水机，售后服务是12个月免费保修