

# 阿拉善盟发电机出租 发电车出租 负压箱

产品名称	阿拉善盟发电机出租 发电车出租 负压箱
公司名称	山东博杜安电力设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	玉柴:MK350 D30:静音箱 玉林:13升
公司地址	山东聊城
联系电话	13261159999 13261159999

## 产品详情

阿拉善盟发电机出租发电车出租负压箱电机技术知识教你一招：如何正确移动柴油发电机组？

柴油发电机组安装好后，如需移动，可参考以下方法移动机组：

- 一、检查所有连接在拖车上的部件和发电机的部件，看连接有无因过度使用的磨损，腐蚀，断裂，金属和屈曲或不紧的螺栓等等。牵引车的能力应在发电机组的重量上加上10%安全系数。
- 二、联接拖车与移动发电机组，并检查联接处是否牢靠。接上指示灯，如有铁链，可绕过拖杆再连在拖车上，如有安全钢缆可接上。
- 三、如装有前螺丝千斤顶，将它收紧并插梢或锁固装置以保安全，如有的话可把前轮锁在最高位置，并确保后面稳定千斤顶已升起或锁上。
- 四、检查轮胎是否气压正常，检查所有车尾灯是否操作正常，并检查所有反射灯是否平净和起作用。
- 五、检查负载的电线及接地电线是否已拆除，窗户，门及工具箱是否已关上，锁好，确保所有外接油管已拆除。
- 六、如装置有停泊手制，将它放开，将固定车轮的木头拿掉。阿拉善盟发电机出租发电车出租负压箱