

# 高压柜UPS电源安装 UPS电源 台诺电子

产品名称	高压柜UPS电源安装 UPS电源 台诺电子
公司名称	东莞市台诺电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东部工业园区第一小区漱旧工业园区
联系电话	18664132271 18664132271

## 产品详情

UPS电源滤波器解决UPS电源谐波问题。滤除UPS电源产生的谐波，谐波电流畸变率降到5%~10%。UPS电源滤波器提高系统可靠性，有效降低重负荷时负荷率，减小视在电流，抑制谐波畸变，维修高压柜UPS电源，降低暂态过电压，减小电压电流变化率，保证用电可靠性。

UPS电源滤波器可以提高UPS节能现象，不仅提高功率因数，减少视在电流，又可以明显降低高次谐波畸变，减少高次谐波损耗。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市台诺电子有限公司

### 【注意】

负载与UPS连接时，须先关闭负载，再接线，然后再逐个打开负载。

将UPS接到的带有过电流保护装置的插座上。

所用电源插座应连接保护地端。

无论输入电源线是否插入市电插座，UPS输出都可能带电，关闭UPS并不能保证机内部件不带电。如果要使UPS无输出，UPS电源，须先关掉开关，再取消市电供应。

需接电动机、显示器、激光打印机等感性负载时，因其运行启动功率过大，选择UPS时，容量要以启动功率来计算。启动功率一般取额定功率的两倍。

若接发电机，需按以下步骤进行：

启动发电机，待其运行稳定后将发电机的确输出电源接到UPS，输入端(此时要确定UPS为空载)，然后按开机程序启动UPS，生产高压柜UPS电源，UPS启动后，再逐个连入负载(建议以UPS两倍容量来选择发电机容量)。

## UPS的放置环境的要求

UPS的放置环境要求必须通风很好，不能有水，要远离可燃性气体以及腐蚀剂等物体，同时周围温度要不能低于0℃，不能高于40℃，如果在低温条件下拆装使用，会导致水滴凝结后果，所以必须在干燥的条件下才可安装使用UPS，才能有效避免危险。

UPS电源放置的时候不能侧放，放置的时候要使进风孔与出风孔保持畅通;在负载连接UPS电源的时候，要保证负载处于关闭状态，然后才能接线，才能挨个打开负载，要禁止把电机、和复印机等感性负载连接UPS，从而避免造成伤害。在连接激光打印机的时候，UPS的容量要以启动功率来计算。

高压柜UPS电源安装-UPS电源-台诺电子(查看)由东莞市台诺电子有限公司提供。东莞市台诺电子有限公司为客户提供“UPS不间断电源,逆变电源,应急电源,交直流稳压电源,电池”等业务，公司拥有“台诺”等品牌，专注于UPS电源等行业。，在东莞市东部工业园区第一小区漱旧工业园区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：柯先生。