

# 我们应该如何正确使用低氮燃烧器

产品名称	我们应该如何正确使用低氮燃烧器
公司名称	河北荣杰环保科技有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	
公司地址	河北省邢台市信都区南石门镇皇台底村（注册地址）
联系电话	15511996165

## 产品详情

### 我们应该如何正确使用低氮燃烧器

- 1、按下燃烧控制面板上的主点火按钮。主火指示灯亮10秒后，确认主火已点燃。假如主火指示灯在10秒内燃烧，燃烧控制面板上的燃烧故障报警器将提醒，标明点火失败；60秒后，手动按下编程器的故障复位按钮，重新启动主点火按钮。
- 2、主火正常点燃后，操作人员经过低氮燃烧器察看孔确认主火能否点燃。确认无误后，按下低氮燃烧器控制面板上的高火启动按钮。延时几秒后，高火工作指示灯亮后，炉前操作人员应迟缓翻开负荷调理球阀，按比例增加燃气辅助空气，直至火焰呈蓝色或微红色。
- 3、火势点燃稳定后，检查主管道供气压力能否在正常范围内。
- 4、风机启动，进入预吹阶段。检查低氮燃烧器能否正常。

- 5、察看燃气、气压指标，确认能否有低氮燃烧器操作手册。
- 6、按下燃烧控制面板上的燃烧控制按钮，此时燃烧控制设备进入燃烧启动程序。
- 7、操作人员应及时关闭低氮燃烧器面板上的主火按钮，以切断主火，保持火势燃烧。
- 8、操作人员在燃烧过程中可根据工艺要求随时调整火焰大小。当过程需短时间关火时，操作者应先翻开主火开关保持主火，然后关闭高火开关。
- 9、风阀的调理微风阀操作手柄可分阶段调理，保证低氮燃烧器的负荷输出满足工艺请求。
- 10、关机操作：暂时关机，先关火，再关燃烧控制开关，再关中止按钮