

双电源开关HLQ5-250/4P 双电源自动转换开关 隔离开关

产品名称	双电源开关HLQ5-250/4P 双电源自动转换开关 隔离开关
公司名称	乐清市柳市汇品电器厂
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:HLQ5-250/4P 绝缘电压:400 (V)
公司地址	乐清市柳市镇新民村
联系电话	86 0577 61712500

产品详情

斯沃隔离型双电源

开关简介自动转换开关(atse)，是集开关与逻辑控制于一体、真正实现机电一体化的自动转换开关，它适用于交流50hz、额定电压至440v、约定发热电流至1600a的工企业配电设备中，具有电压检测、通信接口、电气机械互锁等功能，可实现全自动、远程控制、强制置“0”、紧急手动操作，广泛用于供电系统的主用电源与备用电源的自动转换或两台负载设备的自动转换及安全隔离等。开关由控制线路板发出各种逻辑命令来管理电机，由电机带动开关主体部分的操作机构，快速接通分断电路或进行电路转换，通过明显可见状态实现安全隔离。型号及含义开关结构说明1、电气钥匙锁：控制开关内部控制线路电源，电气锁开启时，开关可实现全自动、远控、强置“0”操作；电气锁关闭时，开关只能手动操作。2、操作手柄：使用操作手柄手动操作时，必须先关闭电气锁。3、机构挂锁：检修专用，即先用操作手柄使开关处于“0”挡位置，再接起挂锁机构并上挂锁，方可进行检修(接起挂锁则切断开关内部控制电源，开关无法自动，并且无法实现手动)。4、指示件：指示开关的工作状态位置(、0、)主要技术参数1、开关符合：iec947-6-1 gb14048.11-2008；2、额定工作电压(ue)：ac440v；3、额定接通能力(a rms)：10ie；4、额定分断能力(a rms)：8ie；5、控制电源电压：dc24v、48v、110v，ac220v。接线示意图使用方法开关功能1、全自动功能：当常用电源断电时，开关自动转换至备用电源；当常用电源恢复正常时，开关又自动返回转换至常用电源。2、强置“0”功能：启动强置“0”按钮，开关将切断双路电源。3、远程控制功能：即远距离控制，按下“ ”档按钮；则常用电源工作；按下“ ”档按钮，则备用电源工作；按下“0”档按钮，则切断双路电源。4、请根据需要选择开关功能，并按相应功能接线。5、订货时请指明开关型号、电流规格及所需功能。端子接线操作方法用小一字起如图所示向下用力，导线如图嵌入开关正确安装方法a.b.c正确，d不正确

外形及安装尺寸外接端子接线方式图100~3200全自动+发电机信号输出接线方式全自动+手动(远控)接线方式字母与符号说明说明:(1) c1、n1分别为常用电源火线和零线，c2、n2分别为备用电源火线和零线。hl 1、hl2分别为常用电源、备用电源有电指示。hd1、hd2分别为常用电源、备用电源投入指示。fu1、fu2为

2a保险丝。(2) 101-106、201-206为自动转换开关二次接线端子(3)
301-306为自动转换开关外接指示灯端子(4) 401-406、501-506自动转换开关端子可选用(5)全自动接线方式2
01、206必须短接(6)强制“0”触头(无源)也可输入dc24v电源(7) k1为发电信号输出(当常用没电时)(8)
sa为自动/手动功能选择开关, sb1、sb2分别为常用电源, 备用电源手动投入按钮(无源触头)dc24v/d
c48v接线方式1、基本接线方式其它接线方式

产品保证与售后服务：1产品在安装使用前，应进行检查，如果产品受潮应进行干燥方可安装。2 产品自
发货之日起24个月内制造商实行三包。三包期内用户应按产品的使用说明书进行安装调试，如开关的封
印完好，无拆卸，却因产品的质量不能正常使用，制造商无偿为用户维修或调换，超过保修期，发
生的维修或要更换应做有偿处理。3 因自然灾害或不可抗拒的情况发生及人为操作不当，致使产品发生
问题不能正常使用，只能按有偿服务处理。

本产品的品牌是上海昊勒电气，型号是HLQ5-250/4P，绝缘电压是400（V），额定电压是220（V），额
定电流是250（A），极数是4，产品认证是CCC，双电源开关是双电源开关