

内蒙古呼和浩特西门子授权一级代理商

产品名称	内蒙古呼和浩特西门子授权一级代理商
公司名称	上海朔川电气设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:PLC模块 变频器 触摸屏 西门子全系列 产地:德国
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号2738室 (注册地址)
联系电话	13524112999 13524112999

产品详情

PS 407 4A 操作员控件和监视元件,17)%)%\$77) 9'& 9'&('婉脍婉脍)05朽榉%\$77 ,1'&%\$77 2)) 朗 36 \$;)05%\$77 ,1'&%\$77 2)) ,17)%)%\$77)'& 9'& 9 '\$ \$\$ 图 3-2 PS 407 4A 操作员控件和监视元件 电源连接 AC 电源插座用于将 PS 407 4A 连接到 AC 和 DC 电源在用户程序中,可使用 SFC: 为模块分配新参数 将参数从 CPU 传送到已分配地址的信号模块 存储在数据记录中的参数 信号模块参数存储在数据记录 0 和 1 中表格 4-8 SM 421; DI 16 x DC 24 V 的参数 参数 数值范围 缺省 2 参数类型 范围 启用 诊断中断 1 是/否 否 动态 模块 硬件中断 1 是/否 否 用于中断的目标 CPU 1 到 4 - 静态 模块 诊断 断线 是/否 否 静态 通道 通道组 无负载电压 L+/传感器电源 是/否 否 硬件中断触发 正沿 是/否 - 动态 通道 负沿 是/否 输入延迟 0.05 ms 0.1 ms 0.5 ms 3 ms 3 ms 静态 通道组 出错时的响应 设置替换值(SSV) 保留前一数值 (HLV) SV 动态 模块 设置替换值“1” 是/否 否 动态 通道 1) 如果在 ER-1/ER-2 中使用此模块,则必须将此参数设置为“否”,因为在 ER-1/ER-2 中没有中断总线模拟量模块 5.22 模拟量输入模块 SM 431; AI 16 x 13 位(6ES7431-0HH00-0AB0) S7-400 自动化系统模块数据 306 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 测量范围 您可通过模块中的量程卡以及 STEP 7 中的“测量类型”参数设置测量范围设计 设计用于 S7-400 可以在没有风扇的条件下工作在机架中*多可以使用 4 个 IM 467/IM 467 FO 测量值精度 模拟值的精度可因模拟量模块和模块参数而异参见 关于参数分配的常规信息 (页 226) 模拟量模块 5.26 模拟量输出模块 SM 432; AO 8 x 13 位(6ES7432-1HF00-0AB0) S7-400 自动化系统模块数据 364 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 5.26.3 SM 432; AO 8 x 13 位的输出范围 模拟量输出电路的组态 可根据操作需要,将输出组态为电压或电流输出,或禁用它们模拟量模块 5.9 将传感器连接到模拟量输入 S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 233 连接非隔离传感器 根据本地条件或干扰的不同,在本地分布的测量点间可能出现电位差 UCM(静态或动态)表格 6-1 S7-400 的接口模块 成对接口 应用领域 IM 460-0 IM 461-0 发送 IM 用于本地链接,无 PS 传输;带有通讯总线 接收 IM 用于不进行电源传送的本地链接;带有通讯总线 IM 460-1 IM 461-1 发送 IM 用于进行电源传送的本地链接;不带通讯总线 接收 IM 用于进行电源传送的本地链接;不带通讯总线 IM 460-3 IM 461-3 发送 IM 用于长达 102.25 m 的远程链接;带有通讯总线 接收 IM 用于长达 102.25 m 的远程链接;带有通讯总线 IM 460-4 IM 461-4 发送 IM 用于长达 605 m 的远程链接;不带通讯总线 接收

IM 用于长达 605 m 的远程链接；不带通讯总线 连接概述 请注意后面第二节中的连接规则C2 LED（绿灯闪烁）某个模块尚未完成初始化过程