

无锡柴油发电机出租 应急发电车出租

产品名称	无锡柴油发电机出租 应急发电车出租
公司名称	山东极速达电力装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大型发电机 型号:100kw-2000w 产地:极速达电力装备有限公司
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼办事处卫育路南首路东鼎舜花园小区C区2栋204室
联系电话	18851634440 15206647016

产品详情

公司拥有各种型号柴油发电机及应急发电车可供出租。功率从50KW至2000KW不等供客户选择。随时为客户提供不同功率的电力供应保障业务，是各项工地施工、消防备用、企业避峰、短期自备发电的选择。

停 400KW 发电机组——断开 400KW 发电机组送电开关，空载运行 3~5 分钟，用钥匙关闭发电机控制仪点火开关——停机，并断开电瓶电源开关。停 800KW 发电机组——断开 800KW 发电机组送电开关，空载运行 3~5 分钟，按下发电机控制仪“停止”按钮——停机。如果有紧急情况需停机，可以在不切断负载的情况下把钥匙到“OFF”位置或直接按下红色急停按钮。

操作注意事项1、每周一次对两台发电机组进行空载试运行半小时，防止受潮、失磁；并对电瓶进行充电保养。电瓶检测：单只电瓶电压应在 12V 以上（万用表测量、档位应使用 DVC 直流档、测单只档位应用 20V 档、测双只档位应用 200V 档，用完之后档位打“OFF”上关闭防止跑电）。单只电瓶电压如不足 12V，要及时充电，充电时注意正负极不得接反或短路。充电器单只电瓶充电档 12V，双只 24V，应用快速充电档 6 小时。2、发电机停机后，断开 400KW 发电机组电瓶电源开关；800KW 发电机组电瓶因与机组主板相连，不需拆除电瓶，由 220V 市电浮充供电。3、在寒冷的季节里，封闭门窗、锁好大门，保持室内温度；但发电时应敞开大门，将窗打开，造成良好的空气流通。4、发电机的发电时间等事项要作好记录，以便定期保养。5、按发电机的累计时间每间隔 100 小时，检查炭刷的磨损情况。