

标准气体减压器。 盛和

产品名称	标准气体减压器。 盛和
公司名称	青岛爱若气体化工有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:盛和 型号:YQW-A
公司地址	青岛保税区莫斯科路40号办公楼105室
联系电话	0532-58770885 18563963399

产品详情

安装及使用方法

首先气瓶要固定牢靠，直立放稳。清除瓶阀周围可能的油渍及危险品，清除干净后方可使用。站在气瓶的一侧，快速开闭瓶阀，以便清洁阀口。

注意：人不要正对瓶阀口。也不要开启时间太长，否则，排气反向压力会使气瓶翻倒。

确认所选用的减压器调压范围及适用气体。清除减压器进气口的油渍及危险品，如果进气口处有油渍或润滑油，则停止使用，待清洗后，方可使用。将减压器安装在相应的气瓶上，并用扳手锁紧。

注意：如减压器带有浮子式流量计，则流量计必须处于直立状态。

逆时针方向旋转调节手柄，使调压弹簧处在自由状态。其原因是：打开瓶阀时，若调节手柄没有完全旋松，则瞬时压力可能损坏膜片及低压表，从而导致减压器失效，严重时伤害人身。在打开气瓶阀时，应避免站立在减压器正面或背面及出气口处。乙炔瓶阀应开到最小，并缓慢打开以免发生事故。对于出气口需要接软管需求的，使用前请严格清除管内的异物。在软管的另一端接上所需要的设备（焊炬，割炬或其它设备），并用扳手锁紧（请仔细阅读所接设备之使用说明书）。顺时针方向旋转调节手柄，使低压表达到所需工作压力，若调节压力过高，应旋松手柄放出一部分气体后，重新调节。将压力或流量调到你所需要的位置。检查各联接处是否漏气。

减压器使用结束时注意以下事项

首先关闭气瓶阀。然后开放气体出气口，排出减压器及管道内剩余气体。片刻之后，检查减压器上的压力表是否回零，以检查气瓶阀是否完全关闭。待剩余气体排完后，关闭出口阀门。逆时针方向调松调压手柄，使调压弹簧处于自由状态。减压器用完后应妥善保管，避免撞击振动，不要放在有腐蚀介质的地

方。减压器只能使用规定的气体，并严格执行国家劳动局颁发的《气瓶安全监察规程》。

本产品的加工定制是否，品牌是盛和，型号是YQW-A，测量范围是0-25（MPa），适用介质是氧氮氩氨，额定出口压力是0-0.6/0.4（MPa），额定流量是30（m³/h），用途是标准气体钢瓶，结构是双级式，工作原理是正作用式，环境温度是-20-50（ ），装箱数是1