

# 湖南湘潭发电机出租租赁——坤速电力

产品名称	湖南湘潭发电机出租租赁——坤速电力
公司名称	山东坤速电力设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:发电机出租 型号:50KW-8000KW 产地:坤速电力设备有限公司
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道办事处卫育南路 鼎舜花园C区2号楼4号商铺201室
联系电话	19963587773 19963587773

## 产品详情

### 柴油发电机操作流程

#### 1、开机前检查：

检查机油、柴油、冷却水、电池液是否均在规定的范围位置，电瓶是否接好，发电机组送电开关是否在关闭状态（OFF）。根据情况，选择400KW或800KW发电机组。

2、机组启动：启用400KW沃尔沃发电机组——a\对发电机输电转换柜进行切换至400KW档。启动发电机组前，先合上电瓶电源开关，再采用钥匙开启发电机控制仪点火开关，按启动按钮2~3秒即可启动，如次没有启动需隔2分钟再进行启动。b\发电机组启动，预热3~5分钟。注意查看发电机控制仪故障显示灯有无异常，水温、油压指示是否正常；检查机组有无异常噪声及震动，有无漏油、漏水、漏气现象，如有异常，作相应整改处理。c\机组预热完毕、一切正常后，合启400KW发电机组送电开关进行送电，检查发电机配电柜的仪表指示是否正常。

800KW康明斯发电机组——a\对发电机输电转换柜进行切换至800KW档。启动发电机组前，应按下发电机控制仪“复位”按钮，并按启动按钮2-3秒即可启动，如次没有启动需隔2分钟再进行启动。