

湖南株洲发电机出租租赁——坤速电力

产品名称	湖南株洲发电机出租租赁——坤速电力
公司名称	山东坤速电力设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:发电机出租 型号:50KW-8000KW 产地:坤速电力设备有限公司
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道办事处卫育南路 鼎舜花园C区2号楼4号商铺201室
联系电话	19963587773 19963587773

产品详情

柴油发电机操作流程

1、开机前检查：

检查机油、柴油、冷却水、电池液是否均在规范范围位置，电瓶是否接好，发电机组送电开关是否在关闭状态（OFF）。根据情况，选择400KW或800KW发电机组。

2、机组启动：启用400KW沃尔沃发电机组——a\对发电机输电转换柜进行切换至400KW档。启动发电机组前，先合上电瓶电源开关，再采用钥匙开启发电机控制仪点火开关，按启动按钮2~3

秒即可启动，如次没有启动需隔2分钟再进行启动。b\发电机组启动，预热3~5分钟。注意查看发电机控制仪故障显示灯有无异常，水温、油压指示是否正常；检查机组有无异常噪声及震动，有无漏油、漏水、漏气现象，如有异常，作相应整改处理。c\机组预热完毕、一切正常后，合启400KW

发电机组送电开关进行送电，检查发电机配电柜的仪表指示是否正常。800KW康明斯发电机组——

a\对发电机输电转换柜进行切换至800KW档。启动发电机组前，应按下发电机控制仪

“复位”按钮，并按启动按钮2-3秒即可启动，如次没有启动需隔2分钟再进行启动。

b\发电机组启动，预热3~5分钟，注意查看发电机控制仪显示频率、转速是否正常，检查机组有无异常噪声及震动，有无漏油、漏水、漏气现象，如有异常，作相应整改处理。c\机组预热完毕、一切正常后，合启800KW发电机组送电开关进行送电，检查发电机配电柜的仪表指示是否正常。

3、送电：进入配电室，对市电与自发电转换真空开关进行切换，投入自发电供电。每隔15分钟检查发电机组运行情况。

4、停机：停机时应先卸发电机负载，即对市电与自发电转换真空开关进行切换，恢复市电供电。停400KW发电机组——断开400KW发电机组送电开关，空载运行3~5分钟，用钥匙关闭发电机控制仪点火开关——停机，并断开电瓶电源开关。