

耀鸿n600a-air气动防爆缝包机使用方法

产品名称	耀鸿n600a-air气动防爆缝包机使用方法
公司名称	深圳市凯比奇包装器材有限公司
价格	9500.00/台
规格参数	品牌:台湾耀鸿 型号:n600a-air 产地:台湾
公司地址	深圳市宝安区沙井镇步涌铺头桥一路6号
联系电话	075586066996 13510216369

产品详情

手提气动防爆缝包机规格书：

品牌：MEGATEX 耀鸿

型号：N600A-AIR

产地：台湾

代理：（凯比奇PACK）

线迹：单线式

针距：7.2mm

机针：DNX1#25

速度：每分/=89cm

剪线：自动切刀

机重：5.3kg油水分离器0.7kg

气压：0.6-0.9兆帕

耗气：280升/分钟

维护：自动加油型

缝料：编织袋，牛皮纸袋，多层袋，复合袋，麻袋

行业：石油精炼、石油化学工业、煤矿、油田、天然气化学工业、化纤工业、油漆工业、肥料工业、各种药品工业。

耀鸿n600a-air气动防爆缝包机使用方法：

一、放置并检查设备

- 1.1 将气动防爆缝包机放置在平坦、稳固的地面上，确保设备不会倾倒或滑动。
- 1.2 检查设备外观，确保无损坏、无变形、无裂缝等，同时检查设备周围是否有杂物、障碍物等。
- 1.3 检查气动防爆缝包机的气源管路是否连接牢固，无泄漏现象，气压是否符合设备要求。

二、放入物品并封紧

- 2.1 将需要缝包的物品放入缝包机的指定位置，确保物品位置正确、平稳，不会移动或偏移。
- 2.2 调整缝包机上的夹具或夹持装置，将物品牢固地固定在工作台上。
- 2.3 根据需要，选择合适的缝包材料（如线、带等），并将其正确安装到缝包机上。

三、设定包装参数

- 3.1 根据缝包要求，调整缝包机的缝纫速度、缝纫宽度、线张力等参数，确保缝制效果符合要求。
- 3.2 根据需要，选择适当的缝纫模式（如连续缝制、点动缝制等），以适应不同的包装需求。

四、开始工作

- 4.1 启动气动防爆缝包机的气源，使设备进入工作状态。
- 4.2 操作缝包机的控制按钮或手柄，开始进行缝制操作。
- 4.3 在缝制过程中，注意观察缝制效果，及时调整设备参数或操作方式，确保缝制质量。

五、注意安全事项

- 5.1 在使用气动防爆缝包机时，应遵守相关的安全操作规程，禁止在易燃易爆的环境中使用设备。
- 5.2 在操作过程中，应佩戴好防护眼镜、手套等防护用品，避免意外伤害。
- 5.3 禁止在设备运行过程中进行维护、检修等操作，应先停机并断开气源。
- 5.4 如发现设备异常或故障，应立即停机并联系专业人员进行检修。

六、清理并维护设备

6.1 在使用完设备后，应及时清理设备表面和工作台上的杂物、灰尘等。

6.2 定期对设备进行维护和保养，如更换磨损部件、清洗气路、润滑传动部件等。

6.3 定期对设备进行校准和调整，确保设备的精度和稳定性。

6.4 遵守设备的保养规范和使用说明，确保设备的长期稳定运行。