

液压升降平台、剪叉升降平台升降异常怎么办

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 液压升降平台、剪叉升降平台升降异常怎么办 |
| 公司名称 | 佛山市腾渊机械科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广东省佛山市顺德区伦教街道常教社区创业路北8号二楼之二（住所申报）（注册地址） |
| 联系电话 | 13360319695 |

产品详情

液压升降平台、剪叉升降平台升降异常怎么办？

一、液压升降平台、剪叉升降平台升降异常

- 1、推测是油中有空气解决方法:松开排气螺钉，排出气体后拧紧;
- 2、推测是电机不转解决方法:电机坏，更换电机保险丝断限位开关坏，更换限位开关;
- 3、推测是液压油渗漏解决方法:检查各管件接头是否拧紧油缸油封是否变形、翘曲;
- 4、推测是电机倒转解决方法:与电机内电路图对照，接线是否正确;
- 5、推测是液压油凝固解决方法:放出液压油，重新加注合格的液压油。