

# 小型温度计 玻璃棒温度计 高低温度计 大棚温度计

产品名称	小型温度计 玻璃棒温度计 高低温度计 大棚温度计
公司名称	武强县双桥仪器仪表厂
价格	面议
规格参数	品牌:北京 型号:高低温度计/大棚温度计
公司地址	河北省衡水市武强县豆村乡东薛村
联系电话	03183969566 13833889522

## 产品详情

专业供应压力表、温度计、玻璃棒表、真空压力计、金属套、  
温湿表、密度计、视盅、变送器、仪表配件

用途：测量最高温度与最低温度(室内、室外)

温度范围：-40——+50

产品尺寸：230\*85\*20mm

### 最高最低温度计使用说明

#### 1.应用范围:

最高最低温度计是用以记录在一定的时间内空气中的最高温度和最低温度.

#### 2.性能:

本表温度管左右毛细孔内装有蓝色指示标志各一枚。在温度变化时,指示标志因受水银柱推动而上升,从而指示出。最高或最低温度.右边的指示针所指示的温度为最高温度。左边的指示针所指示的为最低温度。

### 3.使用方法:

首先竖直此表按一下按钮,将毛细管内两蓝色标志降到水银柱为止,放在空气流通的地方,观察温度时间,可视需要决定,在观察时记录指示针下端所指和温度.可以看出当天的最高和最低温度.

### 4.保养注意事项:

在使用.运输.储藏时应竖直放置,勿使用之受震以免造成水银柱脱节,三种常见的水银柱脱节和重叠现象。同时注意勿使手指接触玻璃管而推动紧固件发生松动,影响温度准确性。

### 补充说明：

如果您平时你不去动它，它就是普通的温度计左右两边温度是一样的。你如果要测量今天九点到明天九点这期间的最高最低温度。那就要按一下中间的那个按钮，让左右两边的两个蓝柱子和水银柱碰在一起。然后到明天九点钟你看这期间的最高温度是几度，最低温度是几度。右边是最高温度左边是最低温度，观察是看下面的蓝色柱子。第二次如果要测量的话又要中间按一下要归位你可以比如四小时 八小时 二十四小时都可以观察的。

本产品的加工定制是是，品牌是北京，型号是高低温度计/大棚温度计，类型是工业玻璃温度计，测量范围是-40——+50（ ），结构型式是棒式，外形尺寸是230\*65\*27mm（mm）