

批发供应吟飞 TB600A 电子琴

产品名称	批发供应吟飞 TB600A 电子琴
公司名称	桂林市检保乐器批发部
价格	620.00/台
规格参数	包装:纸盒 材质:木 品种:电子琴
公司地址	桂林市日用品综合批发市场C区74号、中山北路93号综合楼三间
联系电话	86 0773 2103325 13978334494

产品详情

包装	纸盒	材质	木
品种	电子琴	规格	61
型号	600A	颜色	黑

tb600a

主要功能：61键标准键盘多功能lcd显示100种pcm音色40种节奏6组存储设置单指和弦，多指和弦，键盘分离延音，颤音，移调实时录放音

技术规格： 键盘：61键(c1 - c6)标准键盘 显示：多功能lcd显示 复音数：16 音色：100种pcm音色 + 1组61个打击乐 音色控制：音量，延音，颤音，移调 节奏数：40种 节奏控制：同步启动，启动/停止，前奏/尾奏，间奏，伴奏音量 键盘控制：全键盘，单指和弦，多指和

录音：实时录放音 存储设置：6组 其他：节拍器 接口：dc 12v电源，mid输出，耳机，延音踏板，线路输出 喇叭：yd120：4 x 5wx 2 尺寸（长x宽x高）：980mm x 150mm x 365 mm 重量：6 kg

吟飞科技（江苏）有限公司地处长江三角洲区域经济最发达地区，毗邻国际大都市上海，交通十分发达，电子技术力量雄厚，从20世纪九十年代初以来，一直注重电子乐器音源开发，及电子乐器产品的设计、生产、销售，主要生产“吟飞”牌tb系列电子琴、tg系列数码钢琴、td系列数码电子鼓、rs系列双排键电子琴、mts系列音乐教学控制系统。

吟飞科技2010年10月上海国际乐器展览会

电钢琴部分：问：开机无显示、无任何反映答：检查220伏电源供电是否正常。例如：电源插座、电源线。一般可以采用代换方法。以上如果试后还是无电源，请与专业维修联系。

问：开机后有显示、有功能，但喇叭无声音或一边喇叭有声音或声音时有时无等。答：1、检查是否使用耳机，如耳机插头未与耳机插座分离，或者耳机插座内塞有异物等均会引起。2、检查主音量控制调节时是否有变化。如调节时喇叭有“沙沙”声或音时有时无，此时应往音量控制电位器内喷些电子清洁剂会解决问题。

问：部分功能按钮无作用答：首先检查不起作用的功能按钮是否能归位。如果用力太大或按偏都会造成按钮卡住，不能归位，所以当遇到此现象应把功能按钮检查一遍，以免造成人为故障。

问：弹键时有噪声答：1、如关机时弹键有噪声，检查键盘上有一层保护膜是否去掉，有时键盘保护膜在弹键时会产生一点点噪声，只要把它揭掉即可。2、开机弹键盘时有个别或者部分键会有噪声，此现象多数为外部物体共振引起，要先检查琴身上是否放置容易产生振动的东西，再巡视琴的周围有无容易产生共振的物体。如台灯、吊灯、金属片状物体等。电子琴部分:电子琴的故障与电子琴基本相似，不同之处如下：

一、电源采用的是单独电源适配器，如果产生无电源现象，可以先更换电源插座或电源适配器来判断。
二、电子琴都有干电池功能，室外弹奏电子琴时都会装入干电池使用，往往用完之后都会忘记取出，时间长了电池电解液会渗入琴内腐蚀电路，造成各种故障现象，这一点只要注意一下完全是可以避免的。

以上问题用户一般可以自行判断、解决或在我们售后服务人员指导下解决。如还不能解决可由购买点帮助解决。弹琴时注意事项：因为电子钢琴、电子琴都是电子产品、不能在琴上喝水、喝饮料、吃东西、不能让细小的物体掉入键盘间隙，以免液体和金属物进入琴体内部。日常保养是非常关键的，请大家一定要按说明书正规操作。