

# 宝应苏旭单相大电流发生器

产品名称	宝应苏旭单相大电流发生器
公司名称	宝应苏旭电气设备厂
价格	面议
规格参数	型号:宝应苏旭 品牌:SLQ
公司地址	中国 江苏 扬州 宝应县 柳堡人民西路86号
联系电话	86 0514 88772168/88778883 13852763439

## 产品详情

### slq-2000a轻型升流器使用说明书

#### 一、 概述：

slq-2000a系列轻型升流器是根据电力部门和工矿企业在电气设备试验.如：各种开关、电流互感器和其它电器设备作电流负载试验及温升试验而专门设计制造的专用设备。

本系列产品视产品体积、重量采用一体式、分体式结构，具有输出电流无极调整，电流上升平衡、负荷变化范围大、并采用0.1级互感器，数字显示，外形美观，工作可靠、操作简便、安全等特点。是工矿企业进行升流或温升试验较理想的设备。

#### 二、 主要技术参数：

- 1、 调压器额定容量7kva
- 2、 升流器额定容量7kva
- 3、 升流器额定输入电流28a
- 4、 升流器额定输入电压200v
- 5、 升流器额定输出电流2000a
- 6、 升流器额定输出电压6v
- 7、 阻抗电压 < 8%

8、 空载电流 < 6%

9、 结构形式一体

## 二、 使用环境：

1、 工作电源：220v ac

2、 环境温度：—10 —40

3、 产品周围应无严重影响变压器绝缘的气体蒸气，化学性沉积灰尘、污垢及其它爆炸性介质的场所。

## 三、 使用方法及注意事项：

1、 仪器必须有良好接地。

2、 接通电源，打开开关，红色指示灯亮，此时升流器等待升流。

3、 顺时针均匀旋转调压器，注意操作台上输出电流指示直到所需的大电流。

4、 试验过程中，一旦发现不正常现象，应立即切断电源，查明原因后再进行试验。

5、 试验完毕，必须将调压器回零，按空气开关切断电源，切断工作电源，方向拆除试验接线，以保证安全。

## 四、 注意事项：

1、 新安装和长时间不用的时，运行前用1500兆欧表测量线圈之间和线圈对地的绝缘电阻，其电阻值不低于0.5兆欧时，方可使用。

2、 使用中升流变压器和操作台必须可靠接地，以保证安全。

1、 使用时应缓慢均匀升流，搬运时应避免过大的震动。

2、 调压器与电刷接触表面应保持清洁，视情况有90%酒精蘸棉纱擦拭干净。

3、 本设备应置于清洁、通风、干燥和室内保存。

## 五、 设备成套性：

1、 升流器主机 一台

2、 产品合格证 一份

3、 产品使用说明书 一份

## 六、 产品选择参数，

型号kva/a	额定容量kva		额定输入		额定输出		结构形式
	调压器	升流器	电流a	电压v	电流a	电压v	
5/1000	5	5	22.7	220	0.5/1	10/5	一体/分体
10/2000	10	10	26.3	380	1/2	10/5	一体/分体
20/4000	20	20	52.6	380	1/4	10/5	分体
36/6000	30	36	94.7	380	6	6	分体
50/1000	50	50	125	380	10	5	分体
72/12000	70	70	189.4	380	12	6	分体

本产品的加工定制是是，型号是宝应苏旭，品牌是SLQ，材料是紫铜，测量范围是0-100000A，重量是30（kg），外形尺寸是402X232X245（mm），适用范围是220V或380V ± 10%50HZ，适用介质是互感器