

# 多功能汽车胎压表胎压枪充气枪轮胎带枪气压表带放气 打气

产品名称	多功能汽车胎压表胎压枪充气枪轮胎带枪气压表带放气 打气
公司名称	杭州额尔工具有限公司
价格	面议
规格参数	类型:轮胎气压表 品牌:SRUNV
公司地址	杭州市江干区笕丁路168号-1501
联系电话	暂无

## 产品详情

正常轮胎胎压指示位置，一般2.2个压，不要超过2.5，在35psi左右，不要被所谓的300psi忽悠了。

正常气压一般2个气压多点.....即35psi左右，或2.2kg/cm2左右

1kg/cm2=1bar=0.1mpa 1kg/cm2=14.5psi. psi即lb/sq.in

产品功能：

锌合金手板式枪体，坚实耐用，

适用于中小型客货车、摩托车、轿车。

对车辆轮胎具有充气、放气和压力检测的功能

测量数据、直观、快捷、单位转换psi，bar，

测量范围 0-220psi ; 0 – 16bar

使用说明：

- 1、将轮胎气门的冒盖拧开。
- 2、按住胎压表气管的夹子，扶正对准插入轮胎嘴气门，扶正夹子连接的那卡片，然后松开夹子。注意：建议用一个手按住扶好，以免漏气。
- 3、胎压表将显示轮胎气压。内圈黑色字体为公斤平方厘米，外圈红色字体为磅平方英寸。
- 4、如果胎压不够，请加气。如果胎压过高，请按下放气阀，精调压力。
- 5、测量完毕，按住夹子，按下放气阀将气压表指针回零，拧会轮胎气门冒盖。注意：1测量轮胎气压，轮胎要处于冷却状态。2标准轮胎气压,以汽车厂商或轮胎制造商要求为准宝贝描述:五金工具/汽车工具/轮胎修理/胎压枪（带冲气）

产品名称：胎压表（带冲气）

产品功能：

锌合金手板式枪体，坚固耐用，

适用于中小型客货车、摩托车、轿车。

对车辆轮胎具有充气、放气和压力检测的功能

测量数据、直观、快捷、单位转换psi，bar，

测量范围 0-220psi；0-16bar

销售范围：

汽保、汽车后市场、五金，

销售地区：全球带表气动胎压枪

充气枪轮胎气压表/打气枪/气动胎压枪(表)联系方式：手机号码：13735448918固定电话：0571-56286895

本产品的加工定制是否，类型是轮胎气压表，品牌是SRUNV，型号是SR-1218